YAS-306 ファームウエア更新手順


機能の追加や不具合の改善に応じて、新しいファームウエアが提供されることがあります。モバイル端末にインストールした MusicCast CONTROLLER アプリを使って、ファームウエアを更新できます。

ご注意：
・ファームウエア更新は、本機を操作したり電源コードやネットワークケーブルを抜いたりしないでください。
・インターネット回線の速度が十分に得られない場合や無線ネットワークに接続している場合など、接続状態によってはファームウエアの更新に失敗することがあります。そのような場合は、時間をおいてお試し下さい。
・ファームウエアに関する詳細は弊社ウェブサイトをご覧ください。

新しいファームウエアが提供されると、MusicCast CONTROLLER アプリの画面に「新しいファームウエアがあります。今すぐ更新をしますか?」というメッセージが表示されます。

1. 「はい」をタップする

ファームウエアの更新が始まります。
更新中は、アプリの画面に進行状態を示すバーが表示されます。本機のランプの状態でも進行状況を確認できます。



ヒント
・複数のアップデートがある場合は、アップデートごとに最初から点灯が始まります。
・「あとで」を選んだ場合は、アプリのルーム設定画面で、設定( )をタップし、「新しいファームウエアが利用可能です。」を選びます。画面の案内に従ってファームウエアを更新してください。

更新が成功すると、アプリの画面に「ファームウエアの更新が完了しました。」とアプリの画面が表示され、本機の全てのランプが点滅します。



2. 本機の電源( )ボタンを押す。



これでファームウエアの更新が完了です。

ポイント：
・ファームウエアの更新に失敗したときは、アプリの画面に「ファームウエアに失敗しました。」と表示され、本機の右端のランプが青で点滅します。電源( )ボタンを押して本機の電源を入れ直し、更新をやり直してください。それでも更新できない場合は、ネットワーク接続を確認してください。