追加情報：DTS-HD、DTS:X の再生について

JA

一部の BD プレーヤーでは、HDMI 接続された本機が DTS-HD、DTS:X 対応であることを認識せず、DTS 信号を正しく出力しない場合があります。
その場合は、本機のアドバンスドセットアップメニューで、DTS MODE を設定してください。

DTS フォーマットの通知設定（DTS MODE）

本機が対応する DTS フォーマットをプレーヤーに対して通知する設定を行います。

設定値	
MODE 1 （初期値）	DTS:X 規格に準拠した設定です。 通常はこの設定でご使用ください。
MODE 2	プレーヤーで DTS-HD, DTS:X コンテンツを再生しているにもかかわらず、DTS 信号が正しく出力されない場合に設定してください。

Manual Development Department
© 2016 Yamaha Corporation

Published 05/2016 NV-A0

ZW17950