SRT-1500/YSP-1600/YSP-5600

追加機能のお知らせ JA

他の MusicCast 対応機器へ音声を配信するときのタイミングを設定する機能が追加されました。

設定方法

設定メニューから「音声タイミング調整」を選び、設定します。

音声タイミング設定

設定メニュー → **サウンド** → **音声タイミング設定**

他の MusicCast 機器に本機の音声を配信するときに、本機から音声を出力するタイミングを他の MusicCast 機器に合わせるか、本機側のタイミングにするかを設定します。

選択項目

音声同期優先（初期設定）	音声を出力するタイミングを他の MusicCast 機器（本機から音声を配信される側）に合わせます。
リップシンク優先	音声を出力するタイミングを本機側のオーディオディレイの設定（SRT-1500/YSP-1600: 設定メニュー、YSP-5600: オプションメニュー）に合わせます。テレビやブルーレイディスクなどの映像と音声のズレが気になる場合に選択してください。

- MusicCast CONTROLLER の「Link 制御」を「ノーマル」または「速度重視」に設定した場合のみ設定可能です。