YAMAHA

VJU4760

© 2026 Yamaha Corporation
Published 08/2026
2026 年 8 月发行
KSEM-A0

WXA-70A

Wireless Streaming Amplifier
Amplificateur Streaming Sans Fil
无线流媒体功放
ワイヤレスストリーミングアンプ

WXC-70A

Wireless Streaming Pre-Amplifier
Préamplificateur Streaming Sans Fil
无线流媒体前级功放
ワイヤレスストリーミングプリアンプ

Safety Guide
Guide de sécurité
安全指南
セーフティーガイド（兼保証書）

About the name plate of the unit

The model number, serial number, power requirements, etc., may be found on or near the name plate, which is at the bottom of the unit. You should note this serial number in the space provided below and retain this manual as a permanent record of your purchase to aid identification in the event of theft.

Model No.

Serial No.

(1003-M06 plate bottom en 01)

FCC INFORMATION (U.S.A.)

1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT!
This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modifications not expressly approved by Yamaha may void your authority, granted by the FCC, to use the product.

2. IMPORTANT: When connecting this product to accessories and/or another product use only high quality shielded cables. Cable/s supplied with this product MUST be used. Follow all installation instructions. Failure to follow instructions could void your FCC authorization to use this product in the USA.

3. NOTE: This product has been tested and found to comply with the requirements listed in FCC Regulations, Part 15 for Class "B" digital devices. Compliance with these requirements provides a reasonable level of assurance that your use of this product in a residential environment will not result in harmful interference with other electronic devices. This equipment generates/uses radio frequencies and, if not installed and used according to the instructions found in the users manual, may cause interference harmful to the operation of other electronic devices. compliance with FCC regulations does not guarantee that interference will not occur in all installations. If this product is found to be the source of interference, which can be determined by turning the unit "OFF" and "ON", please try to eliminate the problem by using one of the following measures:
• Relocate either this product or the device that is being affected by the interference.
• Utilize power outlets that are on different branch (circuit breaker or fuse) circuits or install AC line filter/s.
• In the case of radio or TV interference, relocate/reorient the antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, change the lead-in to co-axial type cable.
If these corrective measures do not produce satisfactory results, please contact the local retailer authorized to distribute this type of product. If you cannot locate the appropriate retailer, please contact Yamaha Corporation of America, 6600 Orangethorpe Avenue, Buena Park, CA 90620, U.S.A.
The above statements apply ONLY to those products distributed by Yamaha Corporation of America or its subsidiaries.

(529-M04 FCC class B YCA 02)

COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT
(Supplier's declaration of conformity procedure)
Responsible Party: Yamaha Corporation of America
Address: 6600 Orangethorpe Avenue, Buena Park, CA 90620, U.S.A.
Telephone: 714-522-9011
Type of Equipment: Wireless Streaming Amplifier, Wireless Streaming Pre-Amplifier
Model Name: WXA-70A, WXC-70A

This device complies with Part 15 of FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.

(529-M02 FCC sdoc YCA 02)

NOTICE (For U.S.A.)

- This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20 cm or more away from person's body.
- This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

NOTICE (For Canada)

- This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets RSS-102 of the ISED radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20 cm or more away from person's body.
- This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
  - 1. This device may not cause interference.
  - 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- For indoor use only (5150-5350 MHz).

AVIS (Pour le Canada)

- Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'ISDE. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le radiateur et le corps humain.
- L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
  - 1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
  - 2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- Pour usage intérieur seulement (5150-5350 MHz).

Warranty Information

Please visit our website for details.

Informations sur la garantie

Pour des détails, visitez notre site internet.

https://yamaha.io/homeaudiowarranty

Yamaha Worldwide Representative Offices

For details on the product(s), contact your nearest Yamaha representative or the authorized distributor, found by accessing the 2D barcode below.

Pour obtenir des informations sur le ou les produits, contactez votre représentant ou revendeur agréé Yamaha le plus proche. Vous le trouverez à l'aide du code-barres 2D ci-dessous.

https://manual.yamaha.com/audio/address_list/

EN PRECAUTIONS

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USE. BE SURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.
The precautions listed below are to prevent risk of harm to the user and others, as well as to prevent property damage, and to help the user use this unit properly and safely. Be sure to follow these instructions.
After reading this manual, be sure to keep it in a safe place where it can be referenced at any time.

- Be sure to request inspections or repairs from the dealer where you purchased the product or from qualified Yamaha service personnel.
- Yamaha cannot be held responsible for injury to persons or damage to devices caused by improper use of or modifications to the product, or data that is lost or destroyed.
- This product is for ordinary homes. Do not use for applications requiring high reliability, such as managing lives, health care or high-value assets.

⚠ WARNING

This content indicates "risk of serious injury or death."

If you notice any abnormality

- If any of the following abnormalities occur, immediately turn off the power and disconnect the power plug.
  - The power cord/plug is damaged.
  - An unusual smell, unusual sound or smoke is emitted from the product.
  - Foreign material or water gets into the interior of the product.
  - There is a loss of sound during use.
  - There is a crack or damage in the product.

Continued use could cause electric shocks, a fire, or malfunctions. Immediately request an inspection or repair from the dealer where you purchased the product or from qualified Yamaha service personnel.

Power supply

- Do not do anything that could damage the power cord.
  - Do not place it near a heater.
  - Do not bend it excessively or alter it.
  - Do not scratch it.
  - Do not place it under a heavy object.

  Using the power cord with the core of the cord exposed could cause electric shocks or a fire.
- Do not touch the power plug or cord if there is a chance of lightning.
  Failure to observe this may cause electric shocks.
- Use this product with the power supply voltage printed on it.
  Failure to connect to an appropriate AC outlet may cause a fire, electric shocks, or malfunctions.
- Be sure to use the supplied power cord.
  Failure to observe the above may cause a fire, burns, or malfunctions.
- Do not use the supplied power cord for other devices.
  Failure to observe the above may cause a fire, burns, or malfunctions.
- Check the electric plug periodically and remove any dirt or dust which may have accumulated on it.
  Failure to observe this may cause a fire or electric shocks.
- When setting up the product, make sure that the AC outlet you are using is easily accessible. If some trouble or malfunction occurs, immediately turn off the power switch and disconnect the plug from the AC outlet. Even when the power switch is turned off, as long as the power cord is not unplugged from the wall AC outlet, the product will not be disconnected from the power source.
- If not using the product for long periods of time, be sure to pull the power plug from the AC outlet.
  Failure to observe this may cause a fire or malfunctions.

Do not disassemble

- Do not disassemble or modify this product.
  Failure to observe this may cause a fire, electric shocks, injury, or malfunctions.

Water warning

- Do not expose the product to rain, use it near water or in damp or wet conditions, or place on it any containers (such as vases, bottles or glasses) containing liquids which might spill into any openings or places where water may drop. A liquid such as water getting into the product may cause a fire, electric shocks, or malfunctions.
- Never insert or remove an electric plug with wet hands. Do not handle this product with wet hands.
  Failure to observe this may cause electric shocks or malfunctions.

Fire warning

- Do not place any burning items or open flames near the product, since they may cause a fire.

Handling caution

- Be careful not to drop or apply strong impact to this product.
  Failure to observe this may cause electric shocks, a fire, or malfunctions.

Battery for the remote control

- Do not disassemble a battery.
  Failure to comply may result in fire, overheating, explosion or malfunction. If the contents of the battery get on your hands or in your eyes, it can cause blindness or chemical burns.
- Do not dispose of a battery in fire.
- Do not expose the battery to conditions of extreme low air pressure, cold or heat (such as in direct sunlight or a fire) or excessive dust or humidity.
  Doing so may result in the battery bursting, causing a fire or injury.
- Do not attempt to recharge batteries that are not intended to be charged. Charging could cause the battery to burst or leak, which can cause blindness, chemical burns, or injury.
- If the batteries do leak, avoid contact with the leaked fluid. If the battery fluid should come in contact with your eyes, mouth, or skin, wash immediately with water and consult a doctor. Battery fluid is corrosive and may possibly cause loss of sight or chemical burns.

Wireless device

- Do not use this product near medical devices or inside medical facilities. Radio waves from this product may affect electro-medical devices.
- Do not use this product within 15 cm (6 in) of persons with a heart pacemaker implant or a defibrillator implant. Radio waves from this product may affect electro-medical devices, such as a heart pacemaker implant or defibrillator implant.

⚠ CAUTION

This content indicates "risk of injury."

Power supply

- Do not use an AC outlet where the power plug fits loosely when inserted.
  Failure to observe this may cause a fire, electric shocks, or burns.
- When disconnecting the power plug, always hold the plug itself and not the cord.
  Pulling by the cord can damage it and cause electric shocks or a fire.
- Insert the power plug firmly all the way into the AC outlet.
  Using the product when it is not plugged in sufficiently can cause dust to accumulate on the plug, causing a fire or burns.

Installation

- Do not place the product in an unstable position where it might accidentally drop or fall over and cause injuries.
- When installing this product, do not obstruct heat dissipation.
  - Do not cover it with any cloth.
  - Do not install it on a carpet or rug.
  - Do not block this product's ventilation holes (cooling slits).
  - Do not install the product in other ways than indicated.
  - Do not use the device in a confined, poorly-ventilated location.

  Failure to observe the above may trap heat inside the product, causing a fire or malfunctions. Ensure that there is adequate space around the product: at least 10 cm (4 in) on top, 10 cm (4 in) on the sides, and 10 cm (4 in) on the rear.
- Do not install the product in places where it may come into contact with corrosive gases or salt air or places that have excessive smoke or steam.
  Doing so may result in malfunction.
- Before moving this product, be sure to turn off the power switch and disconnect all connection cables.
  Failure to observe this may damage the cables or cause you or someone else to trip and fall.

Hearing loss

- Do not use the product for a long period of time at a high or uncomfortable volume level, since this can cause permanent hearing loss. If you experience any hearing loss or ringing in the ears, consult a physician.
- Before connecting the product to other devices, turn off the power for all devices. Also, before turning the power of all devices on or off, make sure that all volume levels are set to the minimum.
  Failing to do so may result in hearing loss, electric shock, or device damage.

Maintenance

- Remove the power plug from the AC outlet before cleaning the product.
  Failure to observe this may cause electric shocks.

Handling caution

- Do not insert foreign materials such as metal or paper into the openings of this product.
  Failure to observe this may cause a fire, electric shocks, or malfunctions.
- Keep small parts out of the reach of infants.
  Your children may accidentally swallow them.
- Do not do the following:
  - stand on or sit on the product.
  - put heavy items on top of the product.
  - place the product in a stack.
  - apply unreasonable force to buttons, switches, input/output terminals, etc.

  Failure to observe this may cause injuries or damage to the product.
- Avoid pulling the connected cables to prevent injuries or damage to the product by causing it to fall.

Battery for the remote control

- Do not use batteries other than specified batteries.
  Doing so may cause fire or burns, or result in fluid leakage that may cause skin inflammation.
- Do not use new batteries together with old ones. Using new ones with old ones could cause a fire, burns, or inflammation due to fluid leaks.
- Do not mix battery types, such as alkaline batteries with manganese batteries, or batteries from different makers, or different types of batteries from the same maker, since this can cause a fire, burns, or inflammation due to fluid leaks.
- Keep batteries away from children. A child could accidentally swallow a battery. Failure to observe this may also cause inflammation due to battery fluid leaks.
- Do not put in a pocket or bag, carry, or store batteries together with pieces of metal.
  The battery could short, burst, or leak, causing a fire or injury.
- Always make sure all batteries are inserted in conformity with the +/- polarity markings.
  Failure to do so might result in a fire, burns, or inflammation due to fluid leaks.
- When the batteries run out, or if the product is not to be used for a long time, remove the batteries from the remote control to prevent possible leakage of the battery fluid.
- When storing or discarding batteries, insulate the terminal area by applying tape, or some other protection.
  Mixing them with other batteries or metal objects can cause a fire, burns, or inflammation due to fluid.

Notice

Indicates points that you must observe in order to prevent product failure, damage or malfunction.

Power supply

- If not using the product for a long period of time, be sure to pull the power plug from the outlet. Even if this product is turned off by [⏻](Standby/On), a minute current is still flowing.

Installation

- Do not use this product in a location that is exposed to direct sunlight that becomes extremely hot, such as near a heater, or extremely cold, or that is subject to excessive dust or vibration. Failure to observe this may cause the product's panel to become deformed, the internal components to malfunction, or for operation to become unstable.
- If using a wireless function, avoid installing this product near metal walls or desks, microwave ovens, or other wireless network devices.
  Obstructions could shorten the transmission distance.

Connections

- Do not connect this product to a public Wi-Fi and/or Internet service directly. Only connect this product to the Internet through a router with strong password protections. Consult your router manufacturer for information on optimum security practices.
- If connecting external devices, be sure to thoroughly read the manual for each device and connect them in accordance with the instructions.
  Failure to properly handle a device in accordance with the instructions could cause malfunctions.
- Do not connect this product to industrial devices. This product has been designed to connect to a consumer-use device. Connection to an industrial device could cause this product to malfunction.

Handling

- Do not place vinyl, plastic, or rubber items on this product. Failure to observe this may cause discoloration or deformation in the panel of this product.
- Condensation may form in this product due to extreme changes in ambient temperature, such as when bringing it indoors or placing it in an environment with sudden changes in heating or cooling. In such cases, leave the product for several hours without turning on the power until it is completely dry before use. Using the product while there is condensation can cause malfunctions.

Maintenance

- When cleaning the product, use a dry, soft cloth. Using chemicals such as benzine or thinner, cleaning agents, or chemical scrubbing cloths can cause discoloration or deformation.

Disposal or transfer

- Before you transfer ownership or dispose of this product, initialize the product settings to default. If you transfer ownership or dispose of this product without initializing the settings, your personal data may be stolen by a third party.
- Be sure to discard used batteries in accordance with local regulations.
- If you plan to transfer ownership of this product, include this document and the supplied accessories along with the product.
- Follow the rules of your local authority to dispose of this product and its accessories.

FR PRÉCAUTIONS D'USAGE

LISEZ ATTENTIVEMENT AVANT DE PROCÉDER À TOUTE UTILISATION. VEILLEZ À SUIVRE CES INSTRUCTIONS.
Les mises en garde énumérées ci-dessous sont destinées à prévenir les risques de blessure pour l'utilisateur et les tiers, à éviter les dommages matériels et à aider l'utilisateur à se servir de l'appareil correctement et en toute sécurité. Assurez-vous de suivre ces instructions.
Après avoir consulté ce manuel, conservez-le dans un endroit sûr de façon à pouvoir vous y reporter facilement.

- Veillez à faire inspecter ou réparer le produit par le revendeur auprès duquel vous l'avez acheté ou par un technicien Yamaha qualifié.
- Yamaha ne peut être tenu responsable des dommages corporels ou matériels causés par une mauvaise utilisation ou par des modifications apportées au produit ou de la perte ou de la destruction des données.
- Ce produit est conçu pour un usage courant dans les résidences standard. Ne l'utilisez pas pour des applications nécessitant une haute fiabilité, telles que la gestion des gestes essentiels à la vie, des soins de santé ou des biens de grande valeur.

⚠ AVERTISSEMENT

Ce contenu indique « un risque de blessures graves ou de mort ».

En cas d'anomalie

- Si l'un des problèmes suivants se produit, coupez immédiatement l'alimentation et retirez la fiche d'alimentation.
  - Le cordon/la fiche d'alimentation est endommagé(e).
  - Une odeur inhabituelle, un bruit bizarre ou de la fumée se dégage du produit.
  - Un corps étranger ou de l'eau a pénétré à l'intérieur du produit.
  - Une brusque perte de son est survenue durant l'utilisation de l'appareil.
  - Le produit est fissuré ou endommagé.

  En continuant d'utiliser l'appareil dans ces conditions, vous risquez de provoquer des décharges électriques, un incendie ou des dysfonctionnements. Faites immédiatement inspecter ou réparer le produit par le revendeur auprès duquel vous l'avez acheté ou par un technicien Yamaha qualifié.

Alimentation

- Ne faites rien qui pourrait endommager le cordon d'alimentation.
  - Ne le placez pas à proximité d'un radiateur.
  - Évitez de le plier excessivement ou de le modifier.
  - Évitez de l'érafler.
  - Ne placez pas dessus d'objets lourds.

  L'utilisation du cordon d'alimentation en ayant le conducteur du cordon exposé pourrait provoquer des décharges électriques ou un incendie.
- En cas de risque d'impact de foudre à proximité de l'appareil, évitez de toucher la fiche ou le cordon d'alimentation.
  Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques.
- Assurez-vous d'utiliser ce produit avec la tension d'alimentation qui y est imprimée.
  L'absence de raccordement à une prise secteur appropriée pourrait provoquer un incendie, des chocs électriques ou des dysfonctionnements.
- Veillez à utiliser le cordon d'alimentation fourni.
  Le non-respect de la consigne ci-dessus peut entraîner un incendie, des brûlures ou des dysfonctionnements.
- Évitez de recourir à des cordons d'alimentation fournis avec d'autres appareils.
  Le non-respect de la consigne ci-dessus peut entraîner un incendie, des brûlures ou des dysfonctionnements.
- Vérifiez périodiquement l'état de la fiche électrique, dépoussiérez-la et nettoyez-la en prenant soin de retirer toutes les impuretés qui pourraient s'y accumuler.
  Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou des chocs électriques.
- Lors de l'installation du produit, assurez-vous que la prise secteur que vous utilisez est facilement accessible. En cas de problème ou de dysfonctionnement, désactivez immédiatement l'interrupteur d'alimentation et retirez la fiche de la prise secteur. Même lorsque l'interrupteur d'alimentation est en position désactivée, le produit n'est pas déconnecté de la source d'électricité tant que le cordon d'alimentation reste branché à la prise murale.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pendant une longue période de temps, assurez-vous de retirer la fiche d'alimentation de la prise secteur.
  Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou des dysfonctionnements.

Démontage interdit

- Ne tentez pas de démonter ou de modifier ce produit.
  Le non-respect de cette procédure risque d'entraîner un incendie, des chocs électriques, des blessures ou des dysfonctionnements.

Avertissement relatif à la présence d'eau

- N'exposez pas le produit à la pluie et ne l'utilisez pas près d'une source d'eau, dans un environnement humide ou s'il a pris l'eau. Ne posez pas dessus des récipients (tels que des vases, des bouteilles ou des verres) contenant des liquides qui risqueraient de se déverser dans ses ouvertures et ne le placez pas dans un endroit où de l'eau pourrait tomber dessus. Toute infiltration de liquide tel que de l'eau à l'intérieur du produit risque de provoquer un incendie, des électrocutions ou des dysfonctionnements.
- N'essayez jamais de retirer ou d'insérer une fiche électrique avec les mains mouillées. Ne manipulez pas ce produit en ayant les mains mouillées.
  Le non-respect de cette procédure risque d'entraîner des chocs électriques ou des dysfonctionnements.

Prévention contre les incendies

- Ne placez pas d'objets brûlants ou de flammes nues à proximité du produit, au risque de provoquer un incendie.

Précautions d'utilisation

- Veillez à ne pas faire tomber le produit et à ne pas lui appliquer une pression excessive.
  Le non-respect de cette procédure risque d'entraîner des chocs électriques, un incendie ou des dysfonctionnements.

Pile de la télécommande

- Ne démontez pas la pile.
  Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un incendie, une surchauffe, une explosion ou un dysfonctionnement. Tout contact du contenu des piles avec les mains ou les yeux peut entraîner la cécité ou provoquer des brûlures chimiques.
- Ne jetez pas la pile au feu.
- Évitez d'exposer la pile à des conditions comme une pression d'air extrêmement faible, à un froid ou à une chaleur extrême (comme les rayons directs du soleil ou un feu) ou à une poussière ou une humidité excessive.
  Cela pourrait causer l'explosion des piles et provoquer un incendie ou des blessures.
- Ne tentez pas de recharger une pile non rechargeable. La charge risque de provoquer une explosion ou une fuite de la pile, ce qui pourrait causer la cécité, des brûlures chimiques ou des blessures.
- En cas de fuite du liquide des piles, évitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact avec les yeux, la bouche ou la peau, rincez-vous immédiatement à l'eau claire et consultez un médecin. Le liquide présent dans les piles est corrosif et peut provoquer la cécité ou des brûlures chimiques.

Périphérique sans fil

- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux ou au sein d'établissements médicaux. Les ondes radio transmises par ce produit peuvent affecter les appareils électro-médicaux.
- N'utilisez pas ce produit à moins de 15 cm de personnes portant un stimulateur ou défibrillateur cardiaque. Les ondes radio émanant de ce produit peuvent affecter le fonctionnement des équipements électro-médicaux tels que les stimulateurs cardiaques ou les défibrillateurs cardiaques.

⚠ ATTENTION

Ce contenu indique « un risque de blessures ».

Alimentation

- N'utilisez pas une prise secteur dans laquelle la fiche d'alimentation ne peut pas s'insérer fermement.
  Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie, des chocs électriques ou des brûlures.
- Lorsque vous débranchez la fiche d'alimentation, tenez toujours la fiche elle-même, pas le cordon.
  Si vous tirez sur le cordon, vous risquez de l'endommager et de provoquer des chocs électriques ou un incendie.
- Introduisez complètement la fiche d'alimentation dans la prise secteur.
  L'utilisation du produit alors que la fiche d'alimentation n'est pas complètement insérée dans la prise peut entraîner une accumulation de poussière sur la fiche et provoquer un incendie ou des brûlures.

Installation

- Ne placez pas le produit dans une position instable afin d'éviter qu'il ne tombe ou se renverse accidentellement et ne provoque des blessures.
- Lors de l'installation de ce produit, n'obstruez pas les orifices prévus pour la dissipation de la chaleur.
  - Évitez de couvrir l'appareil avec un tissu.
  - N'installez pas l'appareil sur une moquette ou un tapis.
  - Évitez d'obstruer les orifices d'aération (fentes de refroidissement) du produit.
  - N'installez pas le produit de toute manière autre que celle spécifiée.
  - N'utilisez pas l'appareil dans un lieu clos, mal aéré.

  Le non-respect de ce qui précède risque d'entraîner une rétention de chaleur à l'intérieur du produit, susceptible de provoquer un incendie ou des dysfonctionnements. Veillez à laisser suffisamment d'espace libre autour du produit : au moins 10 cm à la surface, 10 cm sur les côtés et 10 cm à l'arrière.
- N'installez pas le produit dans un emplacement où il pourrait entrer en contact avec des gaz corrosifs ou de l'air à haute teneur en sel ou être exposé à des fumées ou à des vapeurs excessives.
  Cela pourrait provoquer des dysfonctionnements.
- Avant de déplacer le produit, veillez à désactiver l'interrupteur d'alimentation et à déconnecter tous les câbles de connexion.
  Le non-respect de cette consigne peut entraîner l'endommagement des câbles ou provoquer le trébuchement et la chute de l'utilisateur, s'il s'agit de vous-même ou d'autres personnes.

Perte de capacités auditives

- N'utilisez pas le produit pendant une période prolongée à un niveau sonore trop élevé ou inconfortable sous peine d'endommager irrémédiablement votre ouïe. Si vous constatez une baisse d'acuité auditive ou que vous entendez des sifflements, consultez un médecin.
- Avant de connecter le produit à d'autres appareils, éteignez tous les appareils. De plus, avant de mettre tous les dispositifs sous/hors tension, vérifiez que tous les niveaux de volume sont réglés sur la position minimale.
  Le non-respect de ces mesures peut provoquer une perte d'acuité auditive, entraîner un risque d'électrocution ou endommager l'équipement.

Entretien

- Retirez la fiche d'alimentation de la prise secteur avant de procéder au nettoyage du produit.
  Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques.

Précautions d'utilisation

- N'insérez pas de corps étrangers comme du métal ou du papier dans les ouvertures de ce produit.
  Le non-respect de cette procédure risque d'entraîner un incendie, des chocs électriques ou des dysfonctionnements.
- Assurez-vous de conserver les petits composants hors de portée des jeunes enfants.
  Ceux-ci pourraient les avaler accidentellement.
- Évitez de faire ce qui suit :
  - Ne vous asseyez pas sur le produit et ne le piétinez pas.
  - Ne placez pas d'objets lourds sur le produit.
  - Ne disposez pas le produit en pile.
  - N'appliquez pas de force excessive sur les touches, les commutateurs, les bornes d'entrée/sortie, etc.

  Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer des blessures ou dommages au produit.
- Évitez de tirer sur les câbles connectés afin de ne pas causer des blessures ou des dommages au produit résultant de sa chute.

Pile de la télécommande

- N'utilisez pas de piles autres que les piles spécifiées.
  Cela pourrait provoquer un incendie ou des brûlures, ou entraîner des fuites de liquide susceptibles de provoquer une inflammation de la peau.
- Ne mélangez jamais piles neuves et piles usagées. L'utilisation simultanée de piles neuves et anciennes pourrait provoquer un incendie, des brûlures ou une réaction inflammatoire dus à d'éventuelles fuites du liquide des piles.
- N'utilisez pas non plus en même temps divers types de piles, comme par exemple, des piles alcalines et des piles au manganèse, ou des piles de marques différentes, ou encore différents types de piles d'un même fabricant. Cela pourrait entraîner un incendie, des brûlures ou une réaction inflammatoire provoqués par une fuite du liquide des piles.
- Gardez les piles hors de portée des enfants. Un enfant pourrait avaler une pile accidentellement. Le non-respect de cette consigne risque de provoquer une réaction inflammatoire provoquée par une fuite du liquide des piles.
- Ne conservez pas les piles dans une poche ou un sac contenant des pièces en métal et évitez de transporter ou de stocker des piles avec des éléments métalliques.
  Cela pourrait court-circuiter les piles, les faire exploser ou déverser leur liquide et provoquer un incendie ou des blessures.
- Veillez à respecter la polarité (+/-) lors de la mise en place des piles.
  Le non-respect de ces instructions risque de provoquer un incendie, des brûlures ou une réaction inflammatoire en raison d'une fuite du liquide des piles.
- Lorsque les piles sont déchargées ou que vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, retirez les piles de la télécommande pour éviter toute fuite du liquide des piles.
- Avant de procéder au stockage ou à la mise au rebut des piles, veillez à isoler la zone des bornes en appliquant dessus un ruban adhésif ou tout autre type de protection.
  Si vous mélangez les piles à d'autres piles ou à des objets métalliques, vous risquez de provoquer un incendie, des brûlures ou une réaction inflammatoire dus à la fuite du liquide des piles.

Avis

Indique les points que vous devez respecter afin d'éviter tout dommage, défaillance ou dysfonctionnement du produit.

Alimentation

- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pendant une longue période de temps, assurez-vous de retirer le cordon d'alimentation de la prise secteur. Même si ce produit est éteint par [⏻] (veille/alimentation), un courant de faible intensité continue de circuler.

Installation

- N'utilisez pas le produit dans un emplacement exposé à la lumière directe du soleil, à une température très élevée (à proximité d'un appareil de chauffage) ou très basse, à un dépôt de poussière excessif ou à de fortes vibrations.
  Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner la déformation du panneau du produit, le dysfonctionnement de ses composants internes ou l'instabilité de ses opérations.
- Si vous utilisez une fonction sans fil, évitez d'installer ce produit à proximité de parois métalliques ou de bureaux en métal, de fours à micro-ondes ou d'autres dispositifs de réseau sans fil.
  Les obstructions pourraient raccourcir la distance de transmission.

Connexions

- Ne connectez pas ce produit directement à un Wi-Fi public et/ou à un service Internet. Connectez ce produit à Internet uniquement via un routeur doté de dispositifs de protection par mots de passe forts. Consultez le fabricant de votre routeur pour obtenir des informations sur les bonnes pratiques en matière de sécurité.
- En cas de connexion d'appareils externes, assurez-vous de lire attentivement le mode d'emploi de l'appareil concerné et reliez-le conformément aux instructions fournies.
  La non-conformité aux instructions de manipulation peut provoquer le dysfonctionnement de l'appareil.
- Ne raccordez pas ce produit à des appareils industriels. Ce produit a été conçu pour être raccordé à des appareils grand public. La connexion à un appareil industriel pourrait provoquer le dysfonctionnement de ce produit.

Manipulation

- Ne placez pas d'articles en vinyle, en plastique ou en caoutchouc sur ce produit. Le non-respect de cette consigne pourrait décolorer ou déformer son panneau.
- De la condensation peut se former dans ce produit en raison de variations extrêmes de la température ambiante, comme lorsque vous le déplacez à l'intérieur ou le placez dans un environnement aux brusques variations de chauffage ou de refroidissement. Le cas échéant, laissez le produit pendant plusieurs heures sans l'allumer jusqu'à ce qu'il soit complètement sec avant de l'utiliser. L'utilisation du produit en cas de formation de condensation peut entraîner son dysfonctionnement.

Entretien

- Nettoyez le produit en le frottant avec un chiffon doux et sec. L'utilisation de produits chimiques tels que du benzène, du diluant et des produits ou lingettes de nettoyage peut causer une décoloration ou une déformation de l'unité.

Mise au rebut ou transfert

- Avant de transférer la propriété de ce produit ou de le mettre au rebut, réinitialisez ses réglages. Si vous transférez la propriété de ce produit ou le mettez au rebut sans réinitialiser les réglages, vos données personnelles courent le risque d'être volées par un tiers.
- Veillez à mettre au rebut les piles usagées selon la réglementation locale en vigueur.
- Si vous envisagez de transférer la propriété de ce produit, incluez ce document et les accessoires fournis avec le produit.
- Suivez les règles des autorités locales pour mettre au rebut ce produit et ses accessoires.

À propos de la plaque signalétique de l'appareil

Le numéro de modèle, le numéro de série, l'alimentation requise, etc., se trouvent sur ou près de la plaque signalétique, située dans la partie inférieure du produit. Notez le numéro de série dans l'espace fourni ci-dessous et conservez ce manuel en tant que preuve permanente de votre achat afin de faciliter l'identification du produit en cas de vol.

N° de modèle

N° de série

(1003-M06 plate bottom fr 01)

ZH 注意事项

请在使用前，仔细阅读下述内容。请务必按照这些指示操作。
下列注意事项能够防止给用户及他人造成人身伤害、防止财产损失，并为用户合理、安全地使用本机提供帮助。请务必按照这些指示操作。
阅读完本手册后，请将本手册放置在安全的位置，以便您日后参阅。

- 请务必向您购买本产品的经销商或具有资质的 Yamaha 维修人员要求检测或维修。
- 对由于不正当使用或擅自改造本产品所造成的人身伤害或装置损坏，以及数据丢失或损毁，Yamaha 不负任何责任。
- 本产品适合普通家庭使用。请勿用于需要高可靠性的应用，例如管理生命安全、医疗保健或高价值资产。

⚠ 警告

本内容表示“有重伤或死亡的风险”。

当意识到任何异常情况时

- 若出现以下任一异常情况，请立即关闭电源并拔下电源插头。
  - 电源线 / 插头损坏。
  - 本产品发出异味、异响或冒烟。
  - 异物或水分进入产品内部。
  - 使用过程中无声音输出。
  - 产品出现裂痕或损坏。

  继续使用可能引发触电、火灾或故障。请立即向您购买本产品的经销商或具有资质的 Yamaha 维修人员要求检测或维修。

电源

- 请勿进行任何会损坏电源线的操作。
  - 请勿将电源线放置在取暖器附近。
  - 请勿过度弯折或改动电源线。
  - 请勿刮擦电源线。
  - 请勿将电源线置于重物下方。

  使用芯线外露的电源线，可能引发触电或火灾。
- 当可能发生雷电时，请勿触摸电源插头或电源线。
  否则可能造成触电。
- 请使用本产品标注的电源电压。
  若未连接至合适的交流电源插座，可能引发火灾、触电或故障。
- 请务必使用随附的电源线。
  否则可能导致火灾、灼伤或故障。
- 请勿将随附的电源线用于其他装置。
  否则可能导致火灾、灼伤或故障。
- 定期检查电源插头，清除其上积聚的污垢和灰尘。
  否则可能造成火灾或触电。
- 安置本产品时，请确保要使用的交流电源插座伸手可及。如果发生问题或者故障，请立即断开电源开关并从交流电源插座中拔下插头。即使已关闭电源开关，只要电源线未从壁式交流电源插座上拔下，本产品就不会与电源断开。
- 如果长时间不使用本产品，请务必将电源插头从交流电源插座上拔下。
  否则可能造成火灾或故障。

请勿拆卸

- 请勿拆卸或改装本产品。
  否则可能造成火灾、触电、受伤或故障。

防水警告

- 请勿让本产品淋雨或在水附近及潮湿环境中使用，或将盛有液体的容器（如花瓶、水瓶或玻璃杯）放在其上，否则可能会导致液体溅入任何开口处。也勿将其置于可能滴落水的地方。水等液体渗入产品内部可能引发火灾、触电或故障。
- 切勿用湿手插拔电源插头。切勿用湿手搬运本产品。
  否则可能造成触电或故障。

防火警告

- 请勿让任何燃烧物或明火靠近本产品，否则可能造成火灾。

小心搬运

- 请注意避免本产品跌落或遭受强烈撞击。
  否则可能造成触电、火灾或故障。

遥控器电池

- 请勿拆解电池。
  否则可能造成火灾、过热、爆炸或故障。如果电池中的物质沾染手部或进入眼睛，可能会造成失明或化学灼伤。
- 请勿将电池投入火中。
- 不要将电池暴露在极低气压、寒冷或高温（如阳光直射或火源）或有过多灰尘或潮湿的环境条件下。
  否则可能引起电池爆炸，进而造成火灾或受伤。
- 请勿给非可充电电池充电。否则可能引起电池爆炸或漏液，进而造成失明、化学灼伤或受伤。
- 如果电池漏液，切勿接触泄漏的电解液。如果电池液接触到眼睛、口部或皮肤，请立即用水冲洗并就医。电池液体具有腐蚀性，可能会造成失明或化学灼伤。

无线装置

- 请勿在医疗设备附近或医疗设施内使用本产品。本产品发出的无线电波可能影响电子医疗设备。
- 请勿在装有心脏起搏器或除颤器的人员 15 cm 范围内使用本产品。本产品发出的无线电波可能影响心脏起搏器或除颤器等电子医疗设备。

⚠ 注意

本内容表示“有受伤的风险”。

电源

- 请勿使用电源插头插入后会松动的交流电源插座。
  否则可能造成火灾、触电或灼伤。
- 拔下电源插头时，应始终握住插头部分，切勿拉扯电源线。
  否则导致电源线损坏，进而引发触电或火灾。
- 请将电源插头完全牢固地插入交流电源插座。
  插头未插紧时使用本产品，可能导致插头积尘，进而引发火灾或灼伤。

安装

- 请勿将本产品放在不稳定的地方，否则可能导致意外跌落或翻倒并造成人身伤害。
- 安装本产品时，请勿阻碍散热。
  - 请勿用布遮盖。
  - 请勿安装在地毯或垫子上。
  - 请勿堵塞本产品的通风孔（散热缝）。
  - 请勿使用未指示的其他方式安装本产品。
  - 请勿在密闭、通风不良的地点使用本装置。

  否则可能导致产品内部积聚热量，造成火灾或故障。请确保本产品周围留有充足空间：顶部、两侧及后部均至少保留 10 cm。
- 请勿将本产品安装在可能接触腐蚀性气体或含盐份空气，或者有过多烟雾或蒸汽的场所。
  否则可能导致故障。
- 移动本产品前，请务必关闭电源开关并拔下所有连接缆线。
  否则可能损坏缆线，或导致您或他人绊倒摔伤。

听力损伤

- 请勿长时间以过高或令人不适的音量使用本产品，否则可能造成永久性听力损伤。如果出现听力下降或耳鸣症状，请尽快就医。
- 将本产品连接到其它装置之前，请关闭所有装置的电源开关。此外，在开启或关闭所有装置的电源前，请确保所有音量均调至最低。
  否则可能导致听力损伤、触电或装置受损。

保养

- 清洁本产品之前，请从交流电源插座拔出电源插头。
  否则可能造成触电。

小心搬运

- 请勿将金属、纸张等异物插入本产品的开口处。
  否则可能造成火灾、触电或故障。
- 请将小零件保存在婴幼儿接触不到的地方。
  否则可能致其误吞。
- 禁止以下行为：
  - 站于或坐于产品上。
  - 将重物置于产品顶上。
  - 将产品堆叠放置。
  - 对按钮、开关、输入 / 输出端子等施加不当外力。

  否则可能造成人员受伤或产品损坏。
- 切勿拉拽连接缆线，以免因产品掉落而导致人员受伤或产品损坏。

遥控器电池

- 请勿使用非指定电池。
  否则可能造成火灾或灼伤，或因漏液进而引发皮肤炎症。
- 请勿混用新旧电池。否则可能因漏液引发火灾、灼伤或皮肤炎症。
- 请勿混用不同类型的电池，如将碱性电池与锰电池混用、混用不同厂家的电池或同一厂家不同类型的电池，否则可能导致火灾、烧伤或因电解液泄漏引发炎症。
- 请将电池放置在儿童接触不到的地方。否则可能致其误吞，或因电解液泄漏引发炎症。
- 请勿将电池与金属物件一同放入口袋或包内携带或存放。
  否则可能导致电池短路、爆炸或漏液，进而引发火灾或造成人身伤害。
- 务必确保所有电池均按照 +/- 极性标识正确装入。
  否则可能造成火灾、灼伤或因电解液泄漏而引发炎症。
- 当电池耗尽或长时间不使用本产品时，请将电池从遥控器中取出，以防电解液泄漏。
- 存放或废弃电池时，请用胶带或其他防护材料对端子部位进行绝缘处理。
  如果与其他电池或金属物品混放，可能造成火灾、灼伤或因电解液泄漏而引发炎症。

须知

表示为防止产品失效、损坏或故障必须遵守的要点。

电源

- 如果长时间不使用本产品，请务必将电源插头从插座上拔下。即便通过 [⏻]（待机 / 开启）键关闭本产品，仍会有微弱电流通过。

安装

- 请勿在阳光直射、温度极高（如取暖器附近）、温度极低，或多尘、震动剧烈的场所使用本产品。
  否则可能导致产品面板变形、内部元件故障或运行不稳定。
- 使用无线功能时，请避免将本产品安装在金属墙面或桌面、微波炉或其他无线网络装置附近。
  障碍物可能会缩短传输距离。

连接

- 请勿将本产品直接连接至公共 Wi-Fi 和 / 或网络。请仅通过具备高强度密码保护的路由器将本产品接入互联网。有关最佳安全操作的信息，请咨询路由器制造商。
- 如果连接外部装置，请务必仔细阅读各装置的说明书，并按照指示进行连接。
  否则可能造成故障。
- 请勿将本产品连接至工业装置。本产品仅设计用于连接民用消费级装置。连接至工业装置可能会导致本产品故障。

操作处理

- 请勿将乙烯、塑料或橡胶物品放在本产品上。否则可能会造成本产品面板变色或变形。
- 如果环境温度发生剧烈变化（例如将产品移入室内，或放置在冷暖骤变的环境中），产品内部可能产生冷凝水。出现此类情况时，请先断电并将产品静置数小时，待其完全干燥后再使用。发生冷凝时使用本产品会造成故障。

保养

- 清洁本产品时，请使用干燥且柔软的布。如果使用汽油、稀释剂等化学品、清洁剂或化学擦拭布，可能导致产品变色或变形。

处置或转让

- 在转让本产品的所有权或处置本产品之前，请将产品设置初始化为默认值。如果您在未初始化设置的情况下转让或处置本产品，您的个人数据可能会被第三方窃取。
- 请务必根据当地法规处置废弃的电池。
- 如果您计划转让本产品所有权，请将本文档及随附附件与产品一同交付。
- 请遵照当地主管部门的规定处置本产品及其附件。

10

此标识适用于在中华人民共和国销售的电器电子产品。

标识中间的数字为环保使用期限的年数。

保护环境

如果需要废弃设备及电池时，请与本地相关机构联系，获取正确的废弃方法。请勿将设备及电池随意丢弃或作为生活垃圾处理。

(44-M13 CN hb 01)

信息

关于无线通信功能

- 无线电发射设备型号核准代码 (CMIIT ID) 位于设备后部或底部的铭牌上或附近。

■无线局域网、蓝牙

- 适用通讯标准值
  - 使用频率：2400 - 2483.5 MHz
  - 等效全向辐射功率 (EIRP)：≤ 20 dBm

■无线局域网

- 适用通讯标准值
  - 使用频率：5150 - 5350 MHz
  - 等效全向辐射功率 (EIRP)：≤ 20 dBm
- 适用通讯标准值
  - 使用频率：5725 - 5850 MHz
  - 等效全向辐射功率 (EIRP)：≤ 33 dBm

关于本产品的铭牌

本产品的型号、序列号、电源要求等规格可能标在铭牌上或铭牌附近，铭牌位于本机底部。请将该序列号填写到下方的横线上，并妥善保存 本说明书，以便在产品被盗时作为永久购买凭证使用。

型号名称

序列号

(1003-M06 plate bottom zh 01)

产品中有害物质的名称及含有的信息表

请使用您的智能手机、平板或电脑查看以下网页。

https://yamaha.io/chnrohs

如果换用不正确的型号的电池组会有爆炸的危险
ཨིངཀླག་ པེཊེནེ་ ཉཀྐལ་ ཚ/ ཁུཤ/ ཚད་ ཚ/ ཨིལེཊཀ་ ཀ་ ཤེལ་ཀྱིས་ཤེལ་ ཨགས་ཚ/
ཙང་རྒྱག་འབྲུལ་བའི་སྒོག་སྐུན་ཁག་བའི་སྒོག་ཐུབ་ཅིང་བཅོས་ཐག་བའི་བཀའ་ཡིན།
تنبې تو غرا بولمغان باتارىيە گۇرۇپپىسىنى نشلاەتسىگىز پارتلاپ كېتىشى مۇمكىن.
Danghnaeuz vuenhyungh cuj dienhyouz hingzhauh mbouj deng haenx miz gij yungyiemj fatseng bauqcaq

(1016-M01 CN 01)

仅适用于非热带气候条件下安全使用。 仅适用于海拔2000m以下地区安全使用。
ሳላማዊና/ ፀ ሸሀፀ ካጧና/ ኦፍሰመሀና ስ/ ንኪሰይመ ሳጧና/ ካጧሰሸፀ ሳፀ ችለ/ ሳልካሳ/ ካ "
2000m ጥ/ ሳጧሰመና ካፀኸሰይመ/ ሳሥ ሳንካ ካጧና/ ሳፀ ካጧሰሸፀ ሳፀኸሰይመ ሳፀ ችለ/ ሳልካሳ/ ካ "
ᱚᱵᱟᱭᱤ ᱥᱤᱢᱥᱚᱱᱤᱞ ᱥᱟᱹᱜᱟᱲᱟᱜᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱛᱮ ᱵᱮᱵᱷᱟᱲ ᱠᱚᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱮᱵᱷᱟᱲ ᱠᱚᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ
ᱣᱩ ᱣᱮᱫᱷᱮᱱ ᱯᱮᱨᱤᱡᱚᱱ ᱛᱮ ᱵᱮᱵᱷᱟᱲ ᱠᱚᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ 2000ᱢᱤᱴᱟᱨ ᱵᱩᱡᱷᱤ ᱥᱟᱹᱜᱟᱲᱟᱜᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱵᱷᱟᱲ ᱠᱚᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ
غەيرى شىمسىق بەلبياغ ھاۋا كىلىماتى شارائىتىدىلا بىخەتەر ئىشلەتكىلى بولمىدۇ
دېڭىز يۈزىدىن 2000 مېتىر تۆۋەن رايونلاردىلا بىخەتەر ئىشلەتكىلى بولىدۇ
Dan hab yungh youq gij dienheiq diuzgen mbouj dwg diegndat haenx ancienz sawjyungh.
Dan hab yungh youq gij digih haijbaz 2 000 m doxroengz haenx ancienz sawjyungh.

(508-M09, M10)

雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司
上海市静安区新闸路 1818 号云和大厦 2 楼
客户服务热线：400-051-7700
公司网址：http://www.yamaha.com.cn

制造商：雅马哈株式会社
制造商地址：日本静冈县浜松市中央区中泽町 10-1
进口商：雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司
进口商地址：上海市静安区新闸路 1818 号
云和大厦 2 楼
原产地：马来西亚

雅马哈保修卡（客户请保留此存根）

YAMAHA

保修详情及维修站地址敬请
查询网站：https://www.yamaha.com.cn/
客服热线：400-051-7700

* 请将保修卡、发票 (纸质 / 电子) 妥善保管必要时向维修站出示

申请维修　延保注册　产品保证政策

JA 安全上のご注意

ご使用の前に、必ずよくお読みください。

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、機器を安全に正しくご使用いただき、お客様やほかの方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。

お読みになったあとは、使用される方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

点検や修理は、必ずお買い上げの販売店または修理ご相談センターにご依頼ください。
- 不適切な使用や改造によりお客様がけがをしたり機器が故障したりした場合の補償はいたしかねますので、ご了承ください。
- 本製品は一般家庭向けです。生命や高額財産などを扱うような高度な信頼性を要求される用途に使用しないでください。

「警告」「注意」について

誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度を区分して掲載しています。

記号表示について

本製品や取扱説明書に表示されている記号には、次のような意味があります。

注意喚起を示す記号	禁止を示す記号	行為を指示する記号
⚠	🚫	❗

⚠ 警告

「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

異常に気付いたら

必ず実行

下記のような異常が発生した場合、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。
- **電源コード / プラグが傷んだ場合**
- **機器から異臭、異音や煙が出た場合**
- **機器の内部に異物や水が入った場合**
- **使用中に音が出なくなった場合**
- **機器に亀裂、破損がある場合**

そのまま使用を続けると、感電や火災、または故障のおそれがあります。至急、お買い上げの販売店または修理ご相談センターに点検や修理をご依頼ください。

電源

禁止

電源コードが破損するようなことをしない。
- **ストーブなどの熱器具に近づけない**
- **無理に曲げたり、加工しない**
- **傷つけない**
- **重いものをのせない**

芯線がむき出しのまま使用すると、感電や火災の原因になります。

禁止

落雷のおそれがあるときは、電源プラグやコードに触らない。
感電の原因になります。

必ず実行

電源は本製品に表示している電源電圧で使用する。
誤って接続すると、火災、感電、または故障の原因になります。

必ず実行

電源コードは、必ず付属のものを使用する。
火災、やけど、または故障の原因になります。

禁止

付属の電源コードをほかの機器に使用しない。
火災、やけど、または故障の原因になります。

必ず実行

電源プラグを定期的に確認し、ほこりが付着している場合はきれいに拭き取る。
火災または感電の原因になります。

必ず実行

電源プラグは、見える位置で、手が届く範囲のコンセントに接続する。
万一の場合、電源プラグを容易に引き抜くためです。電源を切った状態でも電源プラグをコンセントから抜かないかぎり電源から完全に遮断されません。

必ず実行

長期間使用しないときは、必ずコンセントから電源プラグを抜く。
火災や故障の原因になります。

分解禁止

禁止

本製品を分解したり改造したりしない。
火災、感電、けが、または故障の原因になります。

水に注意

禁止

- **浴室や雨天時の屋外など湿気の多いところや水がかかるところで使用しない。**
- **本製品の上に花瓶や薬品など液体の入ったものを置かない。**

内部に水などの液体が入ると、火災や感電、または故障の原因になります。

禁止

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。また、ぬれた手で本製品を扱わない。
感電や故障の原因になります。

火に注意

禁止

本製品の近くで、火気を使用しない。
火災の原因になります。

取り扱い

禁止

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしない。
感電や火災、または故障のおそれがあります。

リモコンの電池

禁止

電池を分解しない。
火災、発熱、破裂、爆発、液漏れのおそれがあります。電池の中のものに触れたり目に入ったりすると、失明や化学やけどなどのおそれがあります。

禁止

- **電池を火の中に入れない。**
- **電池を下記の場所に置かない。**
  - **直射日光のあたる場所 (日中の車内など) や火の近くなど極端に温度が高くなるところ**
  - **温度や気圧が極端に低いところ**
  - **ほこりや湿気の多いところ**

破裂により、火災やけがの原因になります。

禁止

使い切りタイプの電池は充電しない。
充電すると破裂や液漏れの原因になり、失明や化学やけど、けがなどのおそれがあります。

禁止

電池が液漏れした場合は、漏れた液に触れない。
失明や化学やけどなどのおそれがあります。万一液が目や口に入ったり皮膚についたりした場合は、すぐに水で洗い流し、医師にご相談ください。

ワイヤレス機器として

禁止

医療機器の近くなど電波の使用が制限された区域で使用しない。
本製品が発する電波により、医療用電気機器の動作に影響を与えるおそれがあります。

禁止

心臓ペースメーカーや除細動器の装着部分から 15 cm 以内で使用しない。
本製品が発する電波により、ペースメーカーや除細動器の動作に影響を与えるおそれがあります。

⚠ 注意

「傷害を負う可能性が想定される」内容です。

電源

禁止

電源プラグを差し込んだどき、ゆるみがあるコンセントを使用しない。
火災、感電、やけどの原因になります。

必ず実行

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず電源プラグを持って引き抜く。
電源コードが破損して、感電や火災の原因になることがあります。

必ず実行

電源プラグは、コンセントに根元まで、確実に差し込む。
差し込みが不充分のまま使用すると感電したり、プラグにほこりが堆積したりして火災ややけどの原因になります。

設置

禁止

不安定な場所や振動する場所に置かない。
本製品が落下や転倒して、けがや故障の原因になります。

禁止

本製品を設置する際は、放熱を妨げない。
- **布やテーブルクロスをかけない。**
- **じゅうたんやカーペットなどの上には設置しない。**
- **通風孔 (放熱用スリット) をふさがない。**
- **指定以外の方法で本製品を設置しない。**
- **風通しの悪い狭いところへは押し込まない。**

本製品内部に熱がこもり、火災や故障、誤動作の原因になります。本製品の周囲に上 10 cm、左右 10 cm、背面 10 cm 以上のスペースを確保してください。

禁止

塩害や腐食性ガスが発生する場所、油煙や湯気の多い場所に設置しない。
故障の原因になります。

必ず実行

本製品を移動する前に、必ず電源スイッチを切り、接続ケーブルをすべて外す。
ケーブルを傷めたり、お客様やほかの方々が転倒したりするおそれがあります。

聴覚障害

禁止

大きな音量で長時間本製品を使用しない。
聴覚障害の原因になります。異常を感じた場合は、医師にご相談ください。

必ず実行

ほかの機器と接続する場合は、すべての電源を切った上で行う。
聴覚障害、感電または機器の損傷の原因になることがあります。

お手入れ

必ず実行

お手入れをする前に、必ずコンセントから電源プラグを抜く。
感電の原因になることがあります。

取り扱い

禁止

小さな部品は、乳幼児の手の届くところに置かない。
お子様が誤って飲み込むおそれがあります。

禁止

以下のことをしない。
- **本製品の上に乗る。**
- **本製品の上に重いものを載せる。**
- **本製品を重ねて置く。**
- **ボタンやスイッチ、入出力端子などに無理な力を加える。**

けがをしたり、本製品が破損したりする原因になります。

禁止

接続されたケーブルを引っ張らない。
接続されたケーブルを引っ張ると、機器が転倒して破損したり、けがをしたりする原因になります。

リモコンの電池

禁止

指定以外の電池を使用しない。
火災、やけど、または液漏れによる炎症の原因になります。

禁止

電池は新しいものと古いものを一緒に使用しない。
新しいものと古いものを一緒に使用すると、火災、やけど、または液漏れによる炎症の原因になります。

禁止

種類の異なる電池を一緒に使用しない。
アルカリとマンガンを一緒に使用したり、メーカーまたは品番の異なる電池を一緒に使用したりすると、火災、やけど、または液漏れによる炎症の原因になります。

禁止

電池は乳幼児の手の届くところに置かない。
お子様が誤って飲み込むおそれがあります。また、電池の液漏れなどにより炎症を起こすおそれがあります。

禁止

電池と金属片をいっしょにポケットやバッグなどに入れて携帯、保管しない。
電池がショートし、破裂や液漏れにより、火災やけがの原因になります。

必ず実行

電池はすべて＋ / －の極性表示どおりに正しく入れる。
正しく入れていない場合、火災、やけど、または液漏れによる炎症の原因になります。

必ず実行

長時間使用しない場合や電池を使い切った場合は、電池をリモコンから抜いておく。
電池が消耗し、電池から液漏れが発生し、炎症やリモコンの損傷の原因になります。

必ず実行

電池を保管する場合および廃棄する場合には、テープなどで端子部を絶縁する。
他の電池や金属製のものと混ぜると、火災、やけど、または液漏れによる炎症の原因になります。

ご注意

製品の故障、損傷や誤動作を防ぐため、お守りいただく内容です。

電源

- 本製品を長時間使用しないときは必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。(⏻) (スタンバイ／オン) で本製品をオフ (スタンバイ) 状態にしても微電流が流れています。

設置

- 直射日光のあたる場所やストーブの近くなど極端に温度が高くなるところ、逆に温度が極端に低いところ、また、ほこりや振動の多いところで使用しないでください。本製品のパネルが変形したり、内部の部品が故障したり、動作が不安定になったりする原因になります。
- 無線機能を使用する場合は、金属製の壁や机、電子レンジ、他の無線ネットワーク機器の近くへの設置を避けてください。遮蔽物があると通信可能距離が短くなる場合があります。

接続

- 本製品をインターネットに接続する場合は、セキュリティーを保つため必ずルーターなどを経由し接続してください。経由するルーターなどには適切なパスワードを設定してください。電気通信事業者 (移動通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダーなど) の通信回線 (公衆無線 LAN を含む) には直接接続しないでください。
- 外部機器を接続する場合は、各機器の取扱説明書をよく読み、説明に従って接続してください。
  説明に従って正しく取り扱わない場合、故障の原因となります。
- 業務用機器とは接続しないでください。
  本製品は一般家庭用の機器と接続する目的で設計されています。業務用機器に接続すると、故障の原因となります。

取り扱い

- 本製品上にビニール製品やプラスチック製品、ゴム製品などを置かないでください。本製品のパネルが変色 / 変質する原因になります。
- 本製品を屋内に運び込んだときや、急激な冷暖房環境に置いたときなど、周囲の温度の極端な変化により本製品が結露することがあります。このような場合は結露をなくすため、電源を入れずに数時間放置してください。結露した状態で使用すると故障の原因になることがあります。

お手入れ

- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。ベンジンやシンナーなどの薬剤、洗剤、化学ぞうきん、アルコール成分を含んだ消毒液などを使用すると、変色／変質する原因になります。

廃棄と譲渡

- 本製品を譲渡・廃棄する際は、本製品の設定内容を初期化してください。設定内容を初期化せずに譲渡・廃棄すると、第三者に個人情報が漏洩する原因になります。
- 本製品を譲渡する際は、本書と付属品も合わせて譲渡してください。
- 本製品および付属品を廃棄する際は、各自治体の廃棄処分方法に従ってください。
- 使用済みの電池は、各自治体で決められたルールに従って廃棄してください。

お知らせ

製品に搭載されている機能について

- この製品は、日本国内専用です。

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

銘板について

機種名 (品番)、製造番号 (シリアルナンバー)、電源条件などの情報は、製品の底面にある銘板または銘板付近に表示されています。製品を紛失した場合などでもご自身のものを特定していただけるよう、機種名と製造番号については以下の欄にご記入のうえ、大切に保管していただくことをお勧めします。

機種名

製造番号

(1003-M06 plate bottom ja 01)

保証とアフターサービス

サービスのご依頼やお問い合わせは、お買い上げの販売店、またはこの セーフティーガイド（以下本書）に記載の修理ご相談センターにご連絡ください。
本書は、保証書の役割を兼ねています。購入を証明する書類（領収書や納品書など、製品名、品番、お買い上げ日、販売店名が記載されたもの）とあわせて、大切に保管してください。保証期間内に万一本製品が故障した場合には、購入を証明する書類をご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。下記の保証規定に基づいて無料修理を行うことをお約束します。

持込修理

保証書

製品名		品番		製造番号	
お買い上げ日	年　月　日				
保証期間	（お買い上げ日から）本体（付属品を除く）：1 年間				
販売店名					

保証規定

保証期間中、正常なご使用状態のもとで万一発生した故障につきましては、本保証規定に基づき無料修理いたします。

■ 保証期間中でも以下の場合は有料となります。
- 購入を証明する書類（領収書や納品書など、製品名、品番、お買い上げ日、販売店名が記載されたもの）のご提示がない場合
- 納品後、輸送や修理時の取り扱いが適当でないために生じた故障の場合
- 提供されている各説明書や本規定に記載の注意事項に反する取り扱いによって発生した故障の場合
- 故障の原因が本製品以外の機器にある場合
- 塗装面および金属面が経年変化により退色、変色した場合
- 弊社認定の修理サービス技術者以外の者が修理 / 改造した部分で、その修理 / 改造が不適当であった場合
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災および公害や電圧異状による故障の場合
- 鼠害、塩害などによる故障、損傷の場合
- 持込修理対象の品番でお客様のご要望により出張修理を行う場合の出張料金

■ 転居・譲渡などを伴う場合、その他注意事項
- 転居、ご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、修理ご相談センターにご相談ください。
- 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行う場合の交通費は実費を申し受けます。
- 保証期間内に、本製品を他人に譲渡あるいは転売された場合でも、残存期間は保証いたします。
- 本保証内容は、日本国内においてのみ有効です。
  (This warranty is valid only within Japan.)

この保証内容は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。本規定によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または修理ご相談センターにお問い合わせください。

● **保証期間経過後の修理**
修理が可能な場合は、ご希望により有料にて修理させていただきます。

● **補修用性能部品の最低保有期間**
製品の機能を維持するために必要な部品の最低保有期間は、製造終了後 8 年です。

● **修理のご依頼**
本製品に異常が見られた場合は、まず 本書 をよくお読みのうえ、本製品の状態をお調べください。それでも改善しないときは、お買い上げの販売店、または修理ご相談センターにご連絡ください。

● **製品の状態は詳しく**
修理をご依頼いただくときは、製品名、品番などとあわせて、故障の状態をできるだけ詳しくお知らせください。

● **摩耗部品の交換について**
本製品には使用年月とともに性能が劣化する摩耗部品（下記参照）が使用されています。摩耗部品の劣化の進行度合いは使用環境や使用時間等によって大きく異なります。
本製品を末永く安定してご愛用いただくためには、定期的に摩耗部品を交換されることをおすすめします。
摩耗部品の交換は必ずお買い上げ店、または修理ご相談センターへご相談ください。

摩耗部品の一例
ボリュームコントロール、スイッチ・リレー類、接続端子、ランプ、ベルト、ピンチローラー、磁気ヘッド、光ヘッド、モーター類など

販売元： 株式会社ヤマハミュージックジャパン 音響事業戦略部
〒220-0012　神奈川県横浜市西区みなとみらい 5 丁目 1 番 2 号
横浜シンフォステージ　ウエストタワー
* 名称、住所は変更になる場合があります。

修理に関するお問い合わせ

お買い上げの販売店、または下記の修理ご相談センターにご連絡ください。
※修理をご依頼いただくときは、製品名、品番などとあわせて、故障の状態をできるだけ詳しくお知らせください。

◆修理ご相談センター

フリーダイヤル 0120-149-808　携帯電話、IP 電話からは 050-3852-4106

受付　月曜日～金曜日 10：00 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00 (祝日、センター指定休日を除く)
FAX　● 東日本 (北海道 / 東北 / 関東 / 甲信越 / 東海)：03-5762-2125
　　● 西日本 (北陸 / 近畿 / 中国 / 四国 / 九州 / 沖縄)：06-6649-9340

◆修理品お持込み窓口

受付　月曜日～金曜日 10：00 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00 (祝日、センター指定休日を除く)
※お電話は、修理ご相談センターでお受けします。

● 東日本サービスセンター　〒143-0006　東京都大田区平和島 2 丁目 1-1 JMT 京浜 E 棟 A-5F
FAX 03-5762-2125

● 西日本サービスセンター　〒556-0011　大阪市浪速区難波中 1 丁目 13-17 ナンバ辻本ビル 7F
FAX 06-6649-9340

製品の仕様や取り扱いに関するお問い合わせ

お買い上げの販売店、または下記のお客様コミュニケーションセンターにご連絡ください。

◆お客様コミュニケーションセンター オーディオ・ビジュアル機器ご相談窓口

フリーダイヤル 0120-135-808　携帯電話、IP 電話からは 050-3852-4089

受付　月曜日～金曜日 10：00 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00 (祝日、センター指定休日を除く)
ヤマハ サポート・お問い合わせ　https://jp.yamaha.com/support/

ヤマハ楽器音響製品 お客様サポート LINE 公式アカウント

ヤマハ ホームシアター・オーディオ
https://jp.yamaha.com/products/audio_visual/index.html

長年ご使用の製品の点検を！

愛情点検

こんな症状はありませんか？
- 電源コード・プラグが異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- 電源コードに深いキズが変形がある。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 電源を入れても正常に作動しない。
- その他の異常・故障がある。

すぐに使用を中止してください。
事故防止のため電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。
なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

ヤマハ株式会社
〒430-8650　静岡県浜松市中央区中沢町 10-1　※名称、住所、電話番号、営業時間、URL などは変更になる場合があります。

ASHA02