Yamaha PSR-SX620 音色列表

類別	次類別	音色名稱 (英文)	音色名稱 (簡體中文)	音色名稱 (繁體中文)	音色編號			音色類型
					MSB#	LSB#	PC# (1–128)	
Piano&E.Piano 鋼琴&電鋼琴	-	ConcertGrand	音乐会三角钢琴	演奏會平台鋼琴	0	122	1	S.Art 超清晰
		PopGrand	流行三角钢琴	流行平台鋼琴	104	11	1	S.Art 超清晰
		StagePiano	舞台三角钢琴	舞臺平台鋼琴	104	10	1	S.Art 超清晰
		AmbientPiano	氛围三角钢琴	氛圍平台鋼琴	104	9	1	S.Art 超清晰
		OneOctave	八度三角钢琴	八度平台鋼琴	104	2	4	S.Art 超清晰
		SuitcaseEP	手提箱电钢琴	手提電鋼琴	0	118	5	Cool 超酷
		VintageEP	复古电钢琴	復古電鋼琴	0	116	5	Regular 一般
		SmoothTine	SmoothTine	柔和電鋼琴	0	119	6	Regular 一般
		ElectricPiano	电钢琴	電鋼琴	0	119	5	Cool 超酷
		TremoloSuitcase	颤音手提箱	手提電鋼琴顫音	0	113	5	Cool 超酷
		MIDI Grand	MIDI三角钢琴	MIDI平台鋼琴	104	2	3	S.Art 超清晰
		MIDI GrandPad	MIDI三角钢琴铺垫	MIDI平台長音	104	3	3	S.Art 超清晰
		MIDI GrandSyn	MIDI三角钢琴合成	MIDI平台鋼琴合成	104	8	1	S.Art 超清晰
		Piano&Orchestra	钢琴&管弦乐	鋼琴&樂團	104	12	1	S.Art 超清晰
		TwoOctaves	八度三角钢琴2	雙八度鋼琴2	104	3	4	S.Art 超清晰
		DX Sweet	DX甜美	甜美DX合成器	104	0	6	Cool 超酷
		DX Ballad	DX叙事	抒情DX合成器	0	124	6	Cool 超酷
		DX Dynamic	DX动态	動態DX合成器	0	123	6	Cool 超酷
		DX BalladBells	DX叙事钟声	抒情鐘聲DX合成器	104	2	6	Cool 超酷
		DX Midnight	DX午夜	午夜DX合成器	104	1	6	Cool 超酷
		GrandPiano	三角钢琴	平台鋼琴	0	113	1	live 現場
		BrightPiano	明亮钢琴	明亮鋼琴	0	112	2	live 現場
		WarmGrand	温暖三角钢琴	溫暖平台鋼琴	0	114	1	live 現場
		CocktailPiano	鸡尾酒三角钢琴	雞尾酒鋼琴	104	1	4	S.Art 超清晰
		HonkyTonk	酒吧钢琴	酒吧鋼琴	0	112	4	Regular 一般
		StageEP	舞台电钢琴	舞臺電鋼琴	0	117	5	Regular 一般
		CP80 Stage	CP80舞台	CP80舞臺電鋼琴	0	113	3	Regular 一般
		DX Dream	DX梦幻	夢幻DX合成器	104	3	6	Cool 超酷
		DX Sparkle	DX闪耀	生動DX合成器	0	121	6	Cool 超酷
		GalaxyEP	银河电钢琴	銀河電鋼琴	0	114	5	Cool 超酷
		Harpsichord JS	羽管键琴 JS	爵士風格大鍵琴	8	32	113	S.Art 超清晰
		GrandHarpsichord	三角羽管键琴	長型大鍵琴	0	113	7	live 現場
		ClaviBright	Clavi明亮	擊弦琴明亮	0	112	8	Regular 一般
		WahClavi	哇音Clavi	哇音擊弦琴	0	113	8	Regular 一般
		PhaseClavi	相位Clavi	相位擊弦琴	0	115	8	Regular 一般
		Magnetics	电磁共鸣	電磁共鳴	104	0	5	Regular 一般
		Pianosphere	钢琴氛围	鋼琴氛圍	104	19	89	Regular 一般
		PianoSweeper	钢琴清扫器	鋼琴掃掠	104	3	100	Regular 一般
Organ&Accordion 管風琴&手風琴	-	WhiterBars JS	白音栓拉杆 JS	爵士風格白音管	8	32	30	S.Art 超清晰
		JazzRotary JS	爵士旋转 JS	爵士風格旋轉揚聲器	8	32	114	S.Art 超清晰
		AllBarsOut JS	音栓拉杆齐出 JS	爵士風格全音管出	8	32	31	S.Art 超清晰
		ClassicBars JS	经典音栓拉杆 JS	爵士風格經典音管	8	34	30	S.Art 超清晰
		RockOrgan JS	摇滚风琴 JS	爵士風格搖滾管風琴	8	33	114	S.Art 超清晰
		Harmonica	口琴	口琴	0	112	23	Sweet 甜美
		MasterAccordion	大师手风琴	大師手風琴	0	118	22	Regular 一般
		FullRegister	变音器全开	全音色	104	2	22	Regular 一般
		AccordionClarinet	手风琴单簧管	手風琴豎笛	104	1	22	Regular 一般
		FrenchMusette	法国缪塞特	法國風笛舞	0	119	22	Regular 一般
		CurvedBars	弯音栓拉杆	曲狀音管	0	121	17	Cool 超酷
		EvenBars	偶数音栓拉杆	勻稱音栓管風琴	0	111	17	Cool 超酷
		HollowBars	空灵回响音栓拉杆	空洞音管	0	127	17	Cool 超酷
		ClassicScanner	ClassicScanner	經典掃描顫音風琴	0	118	19	Cool 超酷
		ProgRockOrgan JS	前卫摇滚风琴 JS	爵士風格前衛搖滾管風	8	33	30	S.Art 超清晰
		BluesHarmonica	蓝调口琴	藍調口琴	0	114	23	Regular 一般
		CajunAccordion	卡津手风琴	卡真手風琴	104	3	22	Regular 一般
		JazzAccordion	爵士手风琴	爵士手風琴	0	120	22	Regular 一般
		Cassotto	Cassotto	卡索托手風琴	104	0	22	Regular 一般
		TangoAccordion	探戈手风琴	探戈手風琴	0	114	24	Regular 一般
		60sComboOrgan1	60年代乐队风琴1	60年代管風琴綜合1	104	32	17	Cool 超酷
		60sComboOrgan2	60年代乐队风琴2	60年代管風琴綜合2	104	33	17	Cool 超酷
		60sComboOrgan3	60年代乐队风琴3	60年代管風琴綜合3	104	34	17	Cool 超酷
		60sComboOrgan4	60年代乐队风琴4	60年代管風琴綜合4	104	35	17	Cool 超酷
		R&B TremoloOrgan	节奏布鲁斯颤音风琴	節奏藍調顫音管風琴	0	111	19	Cool 超酷
		ModernHarp	现代口琴	現代豎琴	0	113	23	Regular 一般
		FullRegisterBass	变音器全开低音	全音色手風琴低音	104	5	22	Regular 一般
		CajunAccBass	卡津手风琴低音	卡真手風琴低音	104	6	22	Regular 一般
		MasterBass	大师手风琴低音	大師手風琴低音	0	122	22	Regular 一般
		AccordionBass	低音手风琴	手風琴低音	0	121	22	Regular 一般
		AllBarsOutFast	音栓拉杆齐出快	全部音管出快	104	0	19	Cool 超酷
		RotaryOrgan	旋转风琴	旋轉管風琴	0	117	19	Cool 超酷
		ClassicJazz	经典爵士	古典爵士	0	117	17	Cool 超酷
		FullRocker	全摇滚音栓	全搖滾音管	104	3	19	Cool 超酷
		HoldItFast	保持快速	快速持音	0	111	18	Cool 超酷
		MusetteBass	缪塞特低音	風笛舞低音	0	123	22	Regular 一般
		Steirische	Steirische	奧地利史泰利亞風格	0	117	22	Regular 一般
		LatinAccSuper	拉丁手风琴Super	超級拉丁手風琴	104	31	22	Regular 一般
		LatinAccForS	拉丁手风琴ForS	伴奏用拉丁手風琴	104	32	22	Regular 一般
		TangoAccBass	探戈手风琴低音	探戈手風琴低音	0	115	24	Regular 一般
		FullOrgan	大教堂风琴	全管風琴	0	112	20	Regular 一般

		ChapelOrgan1	小教堂风琴1	小教堂管風琴1	0	113	20	Regular 一般
		ChapelOrgan2	小教堂风琴2	小教堂管風琴2	0	115	20	Regular 一般
		Harmonium1	印度手风琴1	和諧1	0	114	21	Regular 一般
		Harmonium2	印度手风琴2	和諧2	0	115	21	Regular 一般
		HymnOrgan	赞美诗风琴	讚美詩管風琴	0	114	20	Regular 一般
		FullTheatre	音栓齐出剧院风琴	全劇院	0	127	19	Regular 一般
		SweetTheatre	甜美剧院风琴	甜美劇院	0	126	19	Regular 一般
		TibiaChorus	TibiaChorus	笛管合奏	104	5	18	Regular 一般
		Vox&Tibia	Vox&Tibia	人聲&笛管	104	10	17	Regular 一般
		BallroomOrgan	舞厅风琴	舞廳管風琴	0	115	4	Regular 一般
		Tibia16'&4'	Tibia16英尺&4英尺	笛管16'&4'伴奏	104	8	17	Regular 一般
		Tibia8'&4'	Tibia8英尺&4英尺	笛管8'&4'	104	9	17	Regular 一般
		Tibia8'	Tibia8英尺	笛管8'	104	6	18	Regular 一般
		Trumpet&Kinura	小号&Kinura	小號&管風琴	0	125	18	Regular 一般
		Bandoneon	班多钮	班多紐手風琴	0	113	24	Regular 一般
		JazzSlow	爵士慢	慢速爵士	0	126	18	Cool 超酷
		WhiterBarsSlow	白音栓拉杆慢	白色音管慢	104	1	18	Cool 超酷
		AllBarsOutSlow	音栓拉杆齐出慢	全部音管出慢	104	1	19	Cool 超酷
		TwoChannels	双通道	雙聲道	0	109	18	Cool 超酷
		AllBarsPhase	音栓拉杆齐出相位	全部音管分段	104	2	19	Cool 超酷
		JazzFast	爵士快	快速爵士	0	127	18	Cool 超酷
		WhiterBarsFast	白音栓拉杆快	白色音管快	104	0	18	Cool 超酷
		MellowVintage	圆润复古	圓潤復古	0	115	18	Regular 一般
		OrganAGoGo	风琴阿哥哥	管風琴阿哥哥	104	0	17	Cool 超酷
Strings&Choir 弦樂&合唱	-	SeattleStrings	西雅图弦乐	西雅圖弦樂	8	33	50	S.Art 超清晰
		SeattleClassical	西雅图古典	西雅圖經典	8	36	49	S.Art 超清晰
		ConcertStrings	音乐会弦乐	音樂會弦樂	8	32	50	S.Art 超清晰
		StudioStrings	录音室弦乐	錄音室弦樂	8	32	49	S.Art 超清晰
		SeattleWarm	西雅图温暖	西雅圖溫暖	8	39	49	S.Art 超清晰
		BoysChoirOoh	男孩合唱Ooh	少年合唱嗚聲	8	32	52	S.Art 超清晰
		BoysChoirOoh p	男孩合唱Ooh 弱	少年合唱嗚聲 弱	8	35	52	S.Art 超清晰
		BoysChoir JS	男孩合唱 JS	爵士風格少年合唱團	8	34	52	S.Art 超清晰
		BoysChoirAah	男孩合唱Aah	少年合唱啊聲	8	33	52	S.Art 超清晰
		BoysChoirAah p	男孩合唱Aah 弱	少年合唱啊聲弱音版	8	36	52	S.Art 超清晰
		Violin	小提琴	小提琴	0	113	41	Sweet 甜美
		Viola	中提琴	中提琴	0	112	42	Regular 一般
		Cello	大提琴	大提琴	0	112	43	Regular 一般
		Contrabass	低音提琴	低音大提琴	0	112	44	Regular 一般
		PizzicatoStrings	拨奏弦乐	撥奏弦樂	0	113	46	live 現場
		ErHu	二胡	二胡	0	113	111	Regular 一般
		ErHu2	二胡2	二胡2	0	115	111	Regular 一般
		JingHu	京胡	京胡	0	117	111	Regular 一般
		GaoHu	高胡	高胡	0	119	111	Regular 一般
		MaTouQin	马头琴	馬頭琴	0	120	111	Regular 一般
		BalladStrings	叙事曲弦乐	情歌弦樂	8	34	50	S.Art 超清晰
		SeattleLushStrings	西雅图华丽弦乐	西雅圖華麗弦樂	8	41	49	S.Art 超清晰
		SeattleTremolo	西雅图颤音	西雅圖顫音	104	0	45	live 現場
		SeattleSpiccato	西雅图跳弓	西雅圖跳弓	104	6	49	live 現場
		SeattleSlowStrings	西雅图慢速弦乐	西雅圖慢速弦樂	8	35	50	S.Art 超清晰
		TheatreStrings	剧院弦乐	劇院弦樂伴奏	8	37	49	S.Art 超清晰
		StringsPad	弦乐铺垫	弦樂襯底	0	117	50	live 現場
		MovieStrings	电影弦乐	電影弦樂	0	123	49	live 現場
		SpiccatoStrings	跳弓弦乐	跳弓弦樂	8	33	49	S.Art 超清晰
		OrchestraTutti	管弦乐全奏	管弦樂團齊奏	0	120	50	Regular 一般
		SeattleStrings sfz	西雅图弦乐 突强	西雅圖弦樂 突強	104	1	45	live 現場
		PizzicatoGlocken	拨奏&钟琴	撥奏鐘琴	0	115	46	live 現場
		TheatreOrchestra	剧院管弦乐	劇院管弦樂團	104	1	50	Regular 一般
		SymphonicUnison	交响乐齐奏	交響齊奏	104	0	50	Regular 一般
		Watariyat	Watariyat	亞述弦樂	0	125	49	Regular 一般
		DiscoStrings1	迪斯科弦乐1	迪斯可弦樂1	0	123	50	live 現場
		DiscoStrings2	迪斯科弦乐2	迪斯可弦樂2	0	124	50	live 現場
		SynthStrings1	合成弦乐1	合成弦樂1	0	112	51	Regular 一般
		SynthStrings2	合成弦乐2	合成弦樂2	0	113	51	Regular 一般
		OberStrings	Ober弦乐	弦樂上聲部	0	113	52	Regular 一般
		ErHuEnsemble	二胡合奏	二胡合奏	104	28	49	Regular 一般
		Fiddle	民间小提琴	民俗小提琴	0	112	111	Regular 一般
		BoysChoirOh-Ah SW	男孩合唱Oh-Ah SW	搖擺爵士少年合唱哦啊	8	49	56	S.Art 超清晰
		GothicVox	哥特式声乐	哥德式人聲	0	113	54	Regular 一般
Brass 銅管	-	BrightTrumpet	明亮小号	明亮小號	8	32	65	S.Art 超清晰
		BigBandTrumpet	大乐队小号	爵士大樂團小號	8	37	65	S.Art 超清晰
		GoldenTrumpet	金色小号	金色小號	8	34	65	S.Art 超清晰
		SilverTrumpet	银色小号	銀色小號	8	33	65	S.Art 超清晰
		MutedTrumpet	消音小号	悶音小號	0	114	60	Sweet 甜美
		Cornet	短号	短號	0	119	57	Sweet 甜美
		MutedCornet	消音短号	悶音短號	104	0	60	Sweet 甜美
		Flugelhorn	富鲁格号	柔音號	0	118	57	Sweet 甜美
		BrightTrombone	明亮长号	明亮長號	104	0	58	Sweet 甜美
		SweetTrombone	甜美长号	甜美長號	0	117	58	Sweet 甜美
		BigBandBrass SW	大乐队铜管 SW	搖擺爵士大樂團銅管	8	37	57	S.Art 超清晰
		BrassFalls&Doits JS	铜管下滑和上滑 JS	銅爵士風格管減弱&	8	34	57	S.Art 超清晰
		PopBrass	流行铜管	流行銅管	0	117	63	live 現場
		PowerBrass	力量铜管	強勁銅管	0	121	63	live 現場
		OctaveBrass	八度铜管	八度音銅管	0	116	63	live 現場
		AccentFalls JS	重音下滑 JS	爵士風格重音漸弱	8	38	57	S.Art 超清晰
		AccentBrass	重音铜管	重音銅管	0	109	62	live 現場
		DynamicBrass	动态铜管	動態銅管	0	127	62	live 現場

		BrassDynamics	铜管动态	銅管強弱變化	0	106	62	live 現場
		OrchestralHorns	管弦乐圆号	管弦樂法國號	104	0	61	live 現場
		SymphonyHorns	交响乐圆号	交響曲法國號	104	1	61	live 現場
		SymphonyHornsOct	交响乐圆号八度	交響曲法國號八度	104	2	61	live 現場
		WarmOrchHorns	温暖管弦乐圆号	溫暖管弦樂法國號	8	33	61	S.Art 超清晰
		SoftOrchHorns	轻柔管弦乐圆号	輕柔管弦樂法國號	8	32	61	S.Art 超清晰
		StoppedOrchHorns	堵塞音管弦乐圆号	手塞管弦樂法國號	104	3	61	live 現場
		MutedHorns	消音号	悶音法國號	8	34	61	S.Art 超清晰
		Tuba	大号	低音號	104	0	59	Regular 一般
		AlpBass	阿尔卑斯号低音	阿爾卑斯號低音	0	113	34	Regular 一般
		BaritoneHorn	次中音号	上低音號法國號	0	113	59	Regular 一般
		BaritoneHit	次中音号Hit	上低音號齊奏	0	114	59	Regular 一般
		80sBrass	80年代铜管	80年代銅管	0	113	63	Regular 一般
		80sSynthBrassThin	80年代合成铜管Thin	80年代明亮合成銅管	104	0	63	Regular 一般
		80sSynthBrassProfit	80年代合成铜管Profit	80年代經典合成銅管	104	1	63	Regular 一般
		SlowPWM Brass	慢速脉宽调制铜管	慢速脈衝調變銅管	104	2	63	Regular 一般
		FastPWM Brass	快速脉宽调制铜管	快速脈衝調變銅管	104	6	63	Regular 一般
		BigBandHorns1	大乐队号1	大樂團法國號1	0	110	67	live 現場
		BigBandHorns2	大乐队号2	大樂團法國號2	0	109	67	live 現場
		BigBandOctave	大乐队八度	爵士大樂團八度	0	108	67	live 現場
		BallroomBrass	舞厅铜管	舞廳銅管	0	113	60	Regular 一般
		HyperBrass	兴奋铜管	超級銅管	0	118	63	live 現場
		OberHorns	Ober号	上聲部法國號	0	115	64	Regular 一般
		OberBrass	Ober铜管	上聲部銅管	0	113	64	Regular 一般
		TechnoBrass	泰克诺铜管	電子銅管	0	114	63	Regular 一般
		FatSynthBrass	饱满合成铜管	渾厚合成銅管	0	116	64	Regular 一般
		AnalogBrass	模拟铜管	類比銅管	0	112	64	Regular 一般
		SforzandoFall	突强下滑	突強減弱	0	107	62	live 現場
		SmoothBrass	平滑铜管	悅耳銅管	8	36	57	S.Art 超清晰
		BrassShake JS	铜管抖动音 JS	爵士風格銅管抖動	8	32	57	S.Art 超清晰
		Sforzando	突强	突強	0	105	62	live 現場
		BrassBand	铜管乐队	銅管樂團	0	123	57	live 現場
		TrompetaBanda	小号乐队	墨西哥小號樂團	0	124	57	Regular 一般
		SoftVelocityBrass	轻音力度铜管	柔和銅管	0	120	63	Regular 一般
		SoftAnalog	轻音模拟	柔和類比	0	114	64	Regular 一般
		FunkyAnalog	放克模拟	放克類比	0	115	63	Regular 一般
Woodwind 木管	-	Saxophone	萨克斯	薩克斯風	8	32	83	S.Art 超清晰
		RockSax JS	摇滚萨克斯 JS	爵士風格搖滾薩克斯風	8	33	83	S.Art 超清晰
		SopranoSax	高音萨克斯	高音薩克斯風	0	113	65	Sweet 甜美
		CleanAltoSax	清音中音萨克斯	清音中音薩克斯風	8	32	67	S.Art 超清晰
		BaritoneSax	上低音萨克斯	上低音薩克斯風	104	0	68	Regular 一般
		OrchestralFlute	管弦乐长笛	管弦樂長笛	8	32	74	S.Art 超清晰
		Piccolo	短笛	短笛	0	112	73	Regular 一般
		ClassicalOboe	古典双簧管	古典雙簧管	0	113	69	Sweet 甜美
		OrchestralClarinet	管弦乐单簧管	管弦樂豎笛	104	0	72	live 現場
		OrchestralBassoon	管弦乐大管	管弦樂低音管	104	0	71	Sweet 甜美
		SaxSection	萨克斯组	薩克斯風聲部	0	116	67	live 現場
		SmoothSaxes1	平滑萨克斯1	悅耳薩克斯風1	8	38	83	S.Art 超清晰
		SmoothSaxes2	平滑萨克斯2	悅耳薩克斯風2	8	36	83	S.Art 超清晰
		SmoothSaxesOctave	平滑萨克斯八度	悅耳薩克斯風八度	8	37	83	S.Art 超清晰
		BalladSection	叙事组	情歌段落	0	119	67	Regular 一般
		Flutes&Oboes	长笛&双簧管	長笛&雙簧管	104	2	74	Regular 一般
		DoubleReeds	双簧	雙簧類	104	2	69	Regular 一般
		FluteEnsemble	长笛合奏	長笛團	0	116	74	Regular 一般
		FluteSection	长笛组	長笛音部	104	1	74	Regular 一般
		OrchWoodwind	管弦乐木管	管弦樂木管	104	1	71	Regular 一般
		Nay	纳伊笛	阿拉伯笛	0	114	78	Regular 一般
		DiZi	笛子	中國笛	0	118	74	Regular 一般
		Xiao	箫	簫	0	118	78	Regular 一般
		HuLuSi1	葫芦丝1	葫蘆絲1	0	118	110	Regular 一般
		HuLuSi2	葫芦丝2	葫蘆絲2	0	117	110	Regular 一般
		SuoNa	唢呐	嗩吶	0	125	112	Regular 一般
		Suling	Suling	蘇林笛	51	6	21	Regular 一般
		Sheng	笙	笙	0	116	110	Regular 一般
		Shakuhachi	尺八	尺八	0	112	78	Regular 一般
		PanPipes	排箫	排管笛	0	113	76	Sweet 甜美
		SoftAltoSax	轻柔中音萨克斯	柔和中音薩克斯風	8	34	67	S.Art 超清晰
		GrowlSax	喉音萨克斯	咆哮薩克斯風	0	111	67	Sweet 甜美
		BigBandSax	大乐队萨克斯	爵士大樂團薩克斯風	8	35	83	S.Art 超清晰
		PopTenorSax	流行次中音萨克斯	流行次中音薩克斯風	0	127	67	Sweet 甜美
		BalladTenorSax	叙事次中音萨克斯	情歌次中音薩克斯	0	126	67	Sweet 甜美
		ClassicalFlute	古典长笛	古典長笛	0	115	74	Sweet 甜美
		JazzFlute	爵士长笛	爵士長笛	0	114	74	Sweet 甜美
		MOR Oboe	MOR双簧管	抒情雙簧管	8	32	69	S.Art 超清晰
		EnglishHorn	英国管	英國管	0	112	70	Regular 一般
		Whistle	口哨	哨笛	0	112	79	Regular 一般
		SaxSectionHard	萨克斯组强劲	薩克斯風聲部強勁	0	122	67	live 現場
		SaxSectionSoft	萨克斯组轻柔	薩克斯風聲部柔和	0	121	67	live 現場
		MellowSaxes	柔和萨克斯	圓潤薩克斯風	8	39	83	S.Art 超清晰
		SaxAppeal	萨克斯魅力	薩克斯風突出	0	123	67	live 現場
		Moonlight	月光	月光	0	115	72	Regular 一般
		JazzClarinet	爵士单簧管	爵士單簧管	0	114	72	Sweet 甜美
		GermanClarinet	德式单簧管	德式單簧管	104	2	72	Regular 一般
		Clarinet&Flutes	单簧管&长笛	豎笛&長笛	104	1	72	Regular 一般
		Clarinet&Oboe	单簧管&双簧管	豎笛&雙簧管	104	1	69	Regular 一般
		Bagpipe	风笛	風笛	0	112	110	Regular 一般

		DiZi2	笛子2	笛子2	0	121	74	Regular 一般
		DiZi3	笛子3	笛子3	0	122	74	Regular 一般
		Recorder	竖笛	木笛	0	112	75	Regular 一般
		Ocarina	陶笛	陶笛	0	112	80	Regular 一般
Guitar 吉他	-	ConcertGuitar	音乐会吉他	演奏會吉他	8	32	1	S.Art 超清晰
		SteelGuitar	钢弦吉他	鋼弦吉他	8	32	2	S.Art 超清晰
		ElectroAcoustic	电子原声	電子原聲	8	35	1	S.Art 超清晰
		FlamencoGuitar	弗拉门戈吉他	佛朗明哥吉他	8	33	1	S.Art 超清晰
		SemiAcoustic	半空心吉他	半原聲吉他	8	33	7	S.Art 超清晰
		50sVintageAmp	50年代复古放大器	50年代復古音箱	8	41	4	S.Art 超清晰
		50sVintageRock	50年代复古摇滚	50年代復古搖滾	8	36	6	S.Art 超清晰
		50sVintageBlues	50年代复古布鲁斯	50年代復古藍調	8	37	6	S.Art 超清晰
		50sVintagePure	50年代复古纯净	50年代復古純粹	8	42	6	S.Art 超清晰
		50sVintageSpring	50年代复古弹簧混响	50年代復古彈音	8	54	4	S.Art 超清晰
		NylonGuitarMute	尼龙弦吉他闷音	尼龍弦吉他悶音	0	119	25	live 現場
		NylonGuitarSlide	尼龙弦吉他滑弦	尼龍吉他滑音	0	117	25	live 現場
		SteelGuitarMute	钢弦吉他闷音	鋼弦吉他悶音	0	120	26	live 現場
		SteelGuitarSlide	钢弦吉他滑弦	鋼弦吉他滑音	0	118	26	live 現場
		HardFlamenco	强劲弗拉门戈	硬式佛朗明哥	0	118	25	live 現場
		FingerChorus	指弹合唱	指彈合奏	8	42	4	S.Art 超清晰
		FingerAmp	指弹放大器	指彈音箱	8	43	4	S.Art 超清晰
		FingerBright	指弹明亮	指彈明亮	8	50	4	S.Art 超清晰
		FingerSlapSlide SW	指弹Slap滑弦 SW	搖擺爵士擊弦滑音指彈	8	51	4	S.Art 超清晰
		SlideFinger	滑弦指弹	滑音指彈吉他	104	5	28	Cool 超酷
		RockHero	摇滚英雄	搖滾英雄	8	35	6	S.Art 超清晰
		RockLegend	摇滚传奇	搖滾傳奇	8	34	6	S.Art 超清晰
		StageLeadGuitar	舞台主音吉他	舞台主奏吉他	8	38	6	S.Art 超清晰
		StereoRockGuitar	立体声摇滚吉他	音響搖滾吉他	104	2	31	Cool 超酷
		BrightBlues	明亮布鲁斯	明亮藍調	8	35	5	S.Art 超清晰
		JazzGuitarClean	爵士吉他清音	爵士吉他清音	8	32	7	S.Art 超清晰
		JazzArtistGuitar	爵士艺术家吉他	爵士藝術家吉他	8	39	7	S.Art 超清晰
		JazzGuitarAmp	爵士吉他放大器	爵士吉他音箱	8	38	7	S.Art 超清晰
		SolidJazzGuitar	实心爵士吉他	實心爵士吉他	8	40	7	S.Art 超清晰
		JazzGtSmooth SW	爵士吉他平滑 SW	搖擺爵士吉他圓滑	8	35	7	S.Art 超清晰
		CavacoLegato	Cavaco连奏	卡瓦基尼奧琴連奏	8	35	24	S.Art 超清晰
		CavacoRR	CavacoRR	卡瓦基尼奧琴輪替	8	36	24	S.Art 超清晰
		CavacoStrum	Cavaco扫弦	卡瓦基尼奧琴刷弦	8	37	24	S.Art 超清晰
		Cavaco	Cavaco	卡瓦基尼奧琴	104	31	25	Regular 一般
		CavacoMute	Cavaco闷音	卡瓦基尼奧琴悶音	104	32	25	Regular 一般
		ViolaCaipiraLegato	巴西10弦吉他连奏	巴西十弦吉他連奏	8	32	15	S.Art 超清晰
		ViolaCaipiraRR	巴西10弦吉他RR	巴西十弦吉他RR	8	33	15	S.Art 超清晰
		ViolaCaipiraStrum	巴西10弦吉他扫弦	巴西十弦吉他刷弦	8	34	15	S.Art 超清晰
		ViolaCaipira	巴西10弦吉他	巴西十弦吉他	104	25	26	Regular 一般
		ViolaCaipiraMute	巴西10弦吉他闷音	巴西十弦吉他悶音	104	26	26	Regular 一般
		CountryPick	乡村拨片	鄉村彈片吉他	8	44	4	S.Art 超清晰
		SlidePickAmp	滑弦拨片放大器	滑音彈片音箱	104	8	28	Cool 超酷
		VintagePureGuitar	复古纯净吉他	復古純淨吉他	8	47	4	S.Art 超清晰
		VintageSlapGuitar	复古Slap吉他	復古拍擊吉他	8	48	4	S.Art 超清晰
		VintageMuteGuitar	复古闷音吉他	復古悶音吉他	104	0	29	Cool 超酷
		WarmBlues	温暖布鲁斯	溫暖藍調吉他	8	34	5	S.Art 超清晰
		BluesyNight	布鲁斯之夜	藍調夜晚	8	55	4	S.Art 超清晰
		ClassicAmpStack	经典放大器堆栈	經典音箱疊音	8	41	6	S.Art 超清晰
		GrungeGuitar	垃圾吉他	嘈雜吉他	8	40	6	S.Art 超清晰
		BluesySlapSlide SW	布鲁斯Slap滑弦 SW	搖擺爵士藍調擊弦滑音	8	36	5	S.Art 超清晰
		Bandolim	班多林	班多林琴	104	14	26	Regular 一般
		BandolimTremolo	班多林颤音	班多林顫音	0	127	26	Regular 一般
		BandolimTouchTrem	班多林重颤音	班多林強顫音	0	126	26	Regular 一般
		ViolaCaipiraSlide	巴西10弦吉他滑弦	巴西十弦吉他滑音	104	27	26	Regular 一般
		SanXian	三弦	三弦	0	113	107	Regular 一般
		Banjo1	班卓琴1	班鳩琴1	104	0	106	Regular 一般
		Banjo2	班卓琴2	班鳩琴2	0	112	106	Regular 一般
		Mandolin	曼陀林	曼陀林	0	114	26	Sweet 甜美
		Oud	乌德琴	烏德琴	0	113	106	Regular 一般
		TanBo	弹拨	彈撥	0	126	16	Regular 一般
		Shamisen	三味线	三味線	0	112	107	Regular 一般
		PiPa1	琵琶1	琵琶1	0	119	106	Regular 一般
		PiPa2	琵琶2	琵琶2	0	121	106	Regular 一般
		Sitar1	西塔琴1	西塔琴1	104	0	105	Regular 一般
		Sitar2	西塔琴2	西塔琴2	0	113	105	Regular 一般
		PedalSteelGuitar	踏板钢弦吉他	踏板鋼弦吉他	8	36	4	S.Art 超清晰
		PedalSteelAmp	踏板钢弦放大器	踏板鋼弦音箱	8	52	4	S.Art 超清晰
		AlohaGuitar	夏威夷吉他	夏威夷吉他	0	118	27	Regular 一般
		SlideJazzGuitar	滑弦爵士吉他	滑音爵士吉他	104	0	27	Cool 超酷
		FunkSlap	放克Slap	放克擊弦	8	49	4	S.Art 超清晰
		HalfWahLead	半哇音主音	半哇音主奏	8	55	6	S.Art 超清晰
		OverdriveWahWah	超载哇音	過載哇哇吉他	8	39	6	S.Art 超清晰
		WahWahGuitar	哇哇吉他	哇哇吉他	8	56	6	S.Art 超清晰
		ShadowedGuitar	影子吉他	影子吉他	8	56	4	S.Art 超清晰
		SixtiesGuitar	60年代吉他	60年代吉他	8	57	4	S.Art 超清晰
		BrightChorus	明亮合唱	明亮副歌	8	45	4	S.Art 超清晰
		LightChorus	轻快合唱	輕快合奏	8	53	4	S.Art 超清晰
		SeventiesChorus	70年代合唱	70年代副歌吉他	8	58	4	S.Art 超清晰
		WarmSolidGuitar	温暖实心吉他	溫暖實心吉他	8	33	4	S.Art 超清晰
		CleanSolidGuitar	清音实心吉他	清音實心吉他	8	34	4	S.Art 超清晰

		BalladDelay	叙事延迟	情歌延遲	8	46	4	S.Art 超清晰
		SlidePick	滑弦拨片	滑音彈片吉他	104	7	28	Cool 超酷
		SlideWarm	滑弦温暖	滑音溫暖	104	6	28	Cool 超酷
		MutedGuitar	闷音吉他	悶音吉他	0	119	29	Cool 超酷
		DynamicMute	动态闷音	動態悶音	0	118	29	Cool 超酷
Bass 貝斯	-	VintageRoundBass	复古圆卷弦贝司	復古圓繞弦貝斯	8	32	18	S.Art 超清晰
		VintageMuteBass	复古闷音贝司	復古悶音貝斯	8	32	19	S.Art 超清晰
		FretlessBass	无品贝司	無琴格貝斯	8	32	20	S.Art 超清晰
		SlapBass	Slap贝司	擊弦貝斯	0	112	37	Regular 一般
		AcousticBass	原声贝司	原聲貝斯	8	32	17	S.Art 超清晰
		LoBass	低保真贝司	低頻貝斯	104	0	40	Regular 一般
		DarkBass	黑暗贝司	暗沉貝斯	104	1	40	Regular 一般
		MoonBass	月亮贝司	月亮貝斯	104	0	39	Regular 一般
		KickBass	底鼓贝司	震動貝斯	104	1	39	Regular 一般
		ClubBass	俱乐部贝司	夜店貝斯	104	2	39	Regular 一般
		VintageFlatBass	复古平卷弦贝司	復古平繞弦貝斯	8	33	18	S.Art 超清晰
		VintagePickMute	复古拨片闷音	復古彈片悶音	104	0	35	Cool 超酷
		MellowFingerBass	柔和指弹贝司	柔和指彈貝斯	0	112	34	Regular 一般
		SoftAcousticBass	轻柔原声贝司	柔和原聲貝斯	8	33	17	S.Art 超清晰
		AcousticJazzBass	原声爵士贝司	原聲爵士貝斯	8	34	17	S.Art 超清晰
		FatPulse	饱满强劲	渾厚強勁貝斯	104	2	40	Regular 一般
		WazzoSaw	思想锯齿波	鋸齒波貝斯	104	3	81	Regular 一般
		DeepPoint	深点	深點貝斯	104	3	39	Regular 一般
		TightBass	紧实贝司	緊實貝斯	104	3	40	Regular 一般
		Competitor	竞争者	競爭者	104	4	39	Regular 一般
		ElectricBass	电贝司	電貝斯	0	114	34	Cool 超酷
		HalfMuteBass	半闷音贝司	半悶音貝斯	0	115	34	Cool 超酷
		PickDynoBass	拨片动态贝司	彈片動態貝斯	0	113	35	Cool 超酷
		FusionBass	融合贝司	融合貝斯	0	113	37	Regular 一般
		SuperFretless	超级无品贝司	超級無琴格	0	113	36	Regular 一般
		1o1Sub	1o1超低音	超低頻貝斯	104	5	39	Regular 一般
		LittleBassSynth	小贝司合成	小貝斯合成	104	6	39	Regular 一般
		TeknoBass	泰克诺贝司	電子貝斯	104	7	39	Regular 一般
		PercPunch	打击重击	打擊貝斯	104	8	39	Regular 一般
		SquareBass	方波贝司	方波貝斯	104	4	40	Regular 一般
		PickBass	拨片贝司	彈片貝斯	0	112	35	Regular 一般
		VintageDynoBass	复古动态贝司	復古動態貝斯	104	2	35	Cool 超酷
		FunkBass	放克贝司	放克貝斯	0	112	38	Regular 一般
		RockBass	摇滚贝司	搖滾貝斯	0	114	35	Regular 一般
		BallroomBass	舞厅贝司	舞廳貝斯	104	0	33	Regular 一般
		TranceBass	迷幻贝司	迷幻貝斯	104	9	39	Regular 一般
		SubCutBass	超低音截频贝司	超低音截頻貝斯	104	5	40	Regular 一般
		DynoAcidBass	动态迷幻贝司	動態迷幻貝斯	104	10	39	Regular 一般
		MiniSub	迷你超低音贝司	迷你超低音貝斯	104	6	40	Regular 一般
		FatSineResonance	浑厚正弦波共鸣	渾厚正弦波共鳴	104	11	39	Regular 一般
		BalladBass	叙事贝司	情歌貝斯	104	7	40	Regular 一般
		VelocityMaster	力度大师	力度大師	104	17	82	Regular 一般
		ClickOrganBass	击键风琴贝司	觸鍵管風琴貝斯	104	27	18	Regular 一般
		DeepSub	深沉超低音	超低音	104	18	88	Regular 一般
		MultiSawBass	多重锯齿波贝司	多樣鋸齒波貝斯	104	20	88	Regular 一般
Synth&Pad 合成器&長音	-	ClubLead	俱乐部主音	夜店主奏	104	3	63	Regular 一般
		HandsUp!	双手高举！	雙手伸起來！	104	21	91	Regular 一般
		Gemini	双子座	雙子座	104	20	91	Regular 一般
		PunchyChordz	重击和弦	重擊和弦	104	24	91	Regular 一般
		1984Synth	1984合成	1984合成器	104	20	82	Regular 一般
		VP Soft	VP轻柔	柔和人聲長音	104	0	90	Regular 一般
		VaporPad	蒸汽铺垫	蒸氣長音	104	1	90	Regular 一般
		ButterStrings	超棒弦乐	滑順弦樂	104	2	51	Regular 一般
		NewAtmosphere	新气氛	新氣氛	104	4	90	Regular 一般
		DarkFatSaw	黑暗饱满锯齿波	深沉渾厚鋸齒波	104	2	90	Regular 一般
		NylonHeaven	尼龙天堂	尼龍弦空靈	104	2	100	Regular 一般
		WaterGames	戏水	戲水	104	4	102	Regular 一般
		MyGeneration	我这一代	我的世代	104	5	102	Regular 一般
		RainyDay	雨天	雨天	104	5	90	Regular 一般
		MetallicRain	金属雨	金屬雨	104	8	102	Regular 一般
		AiryHarp	轻盈竖琴	空靈豎琴	104	17	89	Regular 一般
		SuperDarkPad	超级黑暗铺垫	超級深沉長音	0	119	90	Regular 一般
		AnalogPad	模拟铺垫	類比長音	0	120	90	Regular 一般
		ItopiaBells	乌托邦钟声	伊托比亞鐘聲	104	13	89	Regular 一般
		BreathBells	呼吸钟声	呼吸鐘聲	104	15	89	Regular 一般
		Oxygen	氧气	氧氣	0	122	82	Regular 一般
		Nexus	Nexus	氛圍長音	0	123	82	Regular 一般
		WireLead	金属线主音	金屬線主奏	0	120	82	Regular 一般
		SoftR&B	轻柔节奏布鲁斯	柔和節奏藍調	0	119	81	Regular 一般
		EarlyLead	早期主音	早期主奏	0	118	82	Regular 一般
		ProHeaven	专业天堂	專業空靈	0	122	89	Regular 一般
		DreamHeaven	梦幻天堂	夢幻空靈	0	121	89	Regular 一般
		NewHeaven	新天堂	新空靈	104	10	89	Regular 一般
		FantasyBells	奇幻钟声	幻想鐘聲	104	11	89	Regular 一般
		PadVoices	铺垫音色	長音多聲部	104	6	96	live 現場
		SimpleComp	简易Comp	簡易壓縮	104	12	82	Regular 一般
		ResonanceComp	共鸣Comp	共鳴壓縮	104	4	63	Regular 一般
		PunchyHook	重击Hook	重擊主題	0	127	82	Regular 一般

		SynthSticks	合成鼓棒	合成鼓棒	104	0	107	Regular 一般
		Xtune	X失谐	X調	104	1	88	Regular 一般
		BalladComp	叙事Comp	情歌壓縮	104	6	89	Regular 一般
		BrightPadBell	明亮铺垫钟声	明亮長音鐘聲	104	7	89	Regular 一般
		Sinesphere	正弦波氛围	正弦波氛圍	104	18	89	Regular 一般
		SpectrumTheme	频谱主题	波譜主題	104	14	89	Regular 一般
		HeavenPad	天堂铺垫	天堂長音	104	3	92	Regular 一般
		HeavenBell	天堂钟声	空靈鐘聲	104	0	101	Regular 一般
		CrossPhase	交叉相位	交叉淡化相位效果	104	1	102	Regular 一般
		FlyingHarmonics	飞翔泛音	飛翔和聲	104	1	100	Regular 一般
		AllOrNothing	无所不能	全或無	104	6	102	Regular 一般
		Digisweeper	数码掠扫	數位掃掠	104	7	102	Regular 一般
		NextGeneration	下一代	次世代	104	9	52	Regular 一般
		WarpedWaves	弯曲波	彎曲波	104	2	95	Regular 一般
		Spectralis	光谱	光譜合成	104	4	95	Regular 一般
		SoundPictures	音画	音景畫面	104	3	95	Regular 一般
		DeepMotion	深沉律动	深沉律動	104	4	96	Regular 一般
		PWM Wild	脉宽调制狂野	脈衝調變狂野	104	4	81	Regular 一般
		BrightFatSaw	明亮浑厚锯齿波	明亮渾厚鋸齒波	104	5	91	Regular 一般
		DigitalSequence	数码音序	數位模進	104	2	88	Regular 一般
		Chordmaster	和弦大师	和絃大師	104	13	82	Regular 一般
		LektroCodes	电子密码	電子密碼	104	2	85	Regular 一般
		OrganBells	风琴钟声	管風琴鐘聲	104	12	89	Regular 一般
		SkyBells	天空钟声	天空鐘	104	16	89	Regular 一般
		ReflectingZone	反射区	反射區域	104	21	89	Regular 一般
		SpectrumPad	频谱铺垫	頻譜長音	104	5	95	Regular 一般
		MysticPad	神秘铺垫	神秘長音	104	6	95	Regular 一般
		SoftSquare	轻柔方波	柔和方波	104	5	81	Regular 一般
		DetunedVintage	失谐复古	失諧復古	104	1	85	Regular 一般
		HPF Dance	高通滤波舞曲	高通濾波舞曲	104	0	91	Regular 一般
		DetunedSawOctave	失谐锯齿波八度	失諧鋸齒波八度	104	8	82	Regular 一般
		DanceChords	舞曲和弦	舞曲和絃	104	5	52	Regular 一般
		FaaatComp	饱满Comp	渾厚壓縮	104	4	52	Regular 一般
		AmbientTheme	氛围主题	氛圍主題	104	20	89	Regular 一般
		WhisperGallery	耳语画廊	細語之廊	104	0	93	Regular 一般
		HybridLines	混合线路	混合多線條	104	4	92	Regular 一般
		Atmo5th	氛围五度音	氣氛五度	104	6	90	Regular 一般
		Randomizer	随机发生器	隨機取樣器	104	10	102	Regular 一般
		TheFog	雾	霧	104	9	102	Regular 一般
		Tric-Trac	Tric-Trac	節拍律動長音	104	2	98	Regular 一般
		MidnightSpecial	午夜专用	午夜特調	104	3	102	Regular 一般
		Atlantis	亚特兰蒂斯	亞特蘭提斯	104	11	102	Regular 一般
		NylonPad	尼龙铺垫	尼龍弦長音	104	0	100	Regular 一般
		Aerosphere	大气	大氣	104	1	95	Regular 一般
		GalaxyPad	银河铺垫	銀河長音	104	3	89	Regular 一般
		HotSwell	热情涌动	激烈增強	104	2	96	Regular 一般
		HybridPad	混合铺垫	混合長音	104	22	89	Regular 一般
		TrancePerc	迷幻打击	迷幻打擊	104	5	82	Regular 一般
		AnalogSequence	模拟音序	類比音序	104	3	88	Regular 一般
		TranceSequence1	迷幻音序1	迷幻音序1	104	4	88	Regular 一般
		TranceSequence2	迷幻音序2	迷幻音序2	104	5	88	Regular 一般
		TranceSequence3	迷幻音序3	迷幻音序3	104	1	91	Regular 一般
		PercSequenceFS	打击音序FS	打擊音序FS	104	6	88	Regular 一般
		PercSequenceFM1	打击音序FM1	打擊音序FM合成器1	104	7	88	Regular 一般
		PercSequenceFM2	打击音序FM2	打擊音序FM合成器2	104	8	88	Regular 一般
		PercSequenceSaw	打击音序锯齿波	打擊音序鋸齒波	104	11	82	Regular 一般
		PercSequenceHipa	打击音序高通	打擊音序高通	104	9	88	Regular 一般
		FatSawHook	饱满锯齿波Hook	渾厚鋸齒波主題	104	7	52	Regular 一般
		DancyHook	电子舞曲亮点	動感舞曲主題	104	9	82	Regular 一般
		DanceHook	舞曲亮点	舞曲主題	0	112	87	Regular 一般
		OctaveHook	八度亮点	八度音主題	0	113	87	Regular 一般
		VinalogSaw	复古模拟锯齿波	復古鋸齒波	104	3	82	Regular 一般
		PWM Lead	脉宽调制主音	脈衝調變主奏	104	1	82	Regular 一般
		HipaLead	高通主音	高通主奏	0	118	85	Regular 一般
		CryingLead	哭泣主音	哭泣主奏	0	114	88	Regular 一般
		MouthLead	开口主音	開口主奏	104	0	82	Regular 一般
		PunchLead	重击主音	強勁主奏	104	7	82	Regular 一般
Perc.&Drums 打擊&鼓組	-	JazzVibes	爵士顫音琴	爵士鐵琴	0	113	12	Regular 一般
		Vibraphone	颤音琴	顫音琴	104	1	12	Sweet 甜美
		Marimba	马林巴	馬林巴木琴	104	0	13	Regular 一般
		Xylophone	木琴	木琴	104	0	14	Regular 一般
		Glockenspiel	钟琴	鐘琴	104	0	10	Regular 一般
		RealDrumKit	真实鼓组	真實鼓組	127	0	92	live Drums 現場鼓組
		RealBrushesKit	真实鼓刷鼓组	真實刷弦組	127	0	42	live Drums 現場鼓組
		PunchyEDM Kit	重击电子舞曲鼓组	強勁EDM鼓組	127	0	84	Drums 鼓組
		DubstepKit	回响贝斯鼓组	迴響組	127	0	69	Drums 鼓組
		TrapKit	Trap鼓组	陷阱音樂組	127	0	115	Drums 鼓組
		Celesta	钢片琴	鋼片琴	0	112	9	Regular 一般
		TubularBells	管钟	管鐘	0	112	15	Regular 一般
		Timpani	定音鼓	定音鼓	0	112	48	Regular 一般
		Vibes&Flutes	颤音琴&长笛	顫音琴&長笛	0	114	12	Regular 一般
		Vibes&JazzGuitar	颤音琴&爵士吉他	顫音琴&爵士吉他	8	33	12	S.Art 超清晰
		RockKit	标准摇滚鼓组	搖滾套組	127	0	91	live Drums 現場鼓組

		JazzKit	爵士鼓组	爵士鼓組	127	0	33	Drums 鼓組
		HouseKit	浩室鼓组	浩室鼓組	127	0	61	Drums 鼓組
		HipHopKit	嘻哈鼓组	嘻哈鼓組	127	0	57	Drums 鼓組
		DrumMachine	鼓机	打鼓機	127	0	62	Drums 鼓組
		PopLatinKit	流行拉丁鼓组	流行拉丁鼓組	126	0	44	live SFX 現場特效
		CubanKit	古巴鼓组	古巴鼓組	126	0	41	live SFX 現場特效
		TurkishKit	土耳其鼓组	土耳其套組	126	0	68	live SFX 現場特效
		ArabicKit1	阿拉伯鼓组1	阿拉伯套組1	126	0	37	SFX 特效
		ArabicMixKit	阿拉伯混合鼓组	阿拉伯風格鼓組	126	0	65	SFX 特效
		IndianKit	印度鼓组	印度鼓組	126	0	115	SFX 特效
		ChineseKit	中国鼓组	中華套組	126	0	125	SFX 特效
		ChineseMixKit	中国混合鼓组	中華混音套組	127	0	128	Drums 鼓組
		BassDrumKit	低音鼓组	大鼓套組	126	0	21	SFX 特效
		ReverseBD Kit	反向低音鼓组	迴音大鼓套組	126	0	22	SFX 特效
		Hackbrett1	哈克布列特扬琴1	海克布裡琴1	104	2	47	Regular 一般
		Hackbrett2	哈克布列特扬琴2	海克布裡琴2	0	113	47	Regular 一般
		Dulcimer	德西玛扬琴	西洋揚琴	0	112	16	Regular 一般
		YangQin	扬琴	揚琴	0	119	16	Regular 一般
		Kanoun	卡农琴	卡農琴	0	113	108	Regular 一般
		Zither1	齐特琴1	齊特琴1	104	1	16	Regular 一般
		Zither2	齐特琴2	齊特琴2	104	0	16	Regular 一般
		GuZheng	古筝	古箏	0	118	108	Regular 一般
		OrchestralHarp	管弦乐竖琴	管弦樂豎琴	104	1	47	Regular 一般
		MellowHarp	柔和竖琴	圓潤豎琴	104	0	47	Regular 一般
		PercussionBR Kit	巴西打击鼓组	巴西打擊鼓組	126	0	49	SFX 特效
		AfricanBigKit	非洲大鼓组	非洲大型鼓組	126	0	52	SFX 特效
		KendangTabla	肯当鼓塔布拉鼓	肯當鼓與塔布拉鼓	126	64	11	SFX 特效
		BrasilKit1	巴西鼓组1	巴西鼓組1	126	0	98	SFX 特效
		BrasilKit2	巴西鼓组2	巴西鼓組2	126	0	99	SFX 特效
		Berimbau&Surdo	巴西弓弦琴&苏尔多鼓	巴林邦琴與蘇爾多鼓	126	0	42	SFX 特效
		Koto	日本箏	日本箏	0	112	108	Regular 一般
		Kalimba	卡林巴	卡林巴琴	0	112	109	Regular 一般
		SteelDrums	钢鼓	鋼鼓	0	112	115	Regular 一般
		MusicBox	八音盒	音樂盒	0	112	11	Regular 一般
		AnalogT8Kit	模拟T8鼓组	類比T8套組	127	0	59	Drums 鼓組
		AnalogT9Kit	模拟T9鼓组	類比T9套組	127	0	60	Drums 鼓組
		BreakKit	霹雳舞鼓组	霹靂舞鼓組	127	0	58	Drums 鼓組
		DanceKit	舞曲鼓组	舞曲鼓組	127	0	28	Drums 鼓組
		ElectroKit	电子鼓组	電子套組	127	0	25	Drums 鼓組
		AnalogKit	模拟鼓组	類比套組	127	0	26	Drums 鼓組
		RoomKit	室内鼓组	室內套組	127	0	9	Drums 鼓組
		AcousticKit	原声鼓组	原聲鼓組	127	0	90	live Drums 現場鼓組
		StudioKit	录音室鼓组	錄音室鼓組	127	0	87	live Drums 現場鼓組
		SymphonyKit	交响乐鼓组	交響樂鼓組	127	0	49	live Drums 現場鼓組
		VoiceFunkKit	人声放克鼓组	人聲放克鼓組	126	0	48	SFX 特效
		CymbalKit	镲片鼓组	鈸組	126	0	50	live SFX 現場特效
		NoisesKit	噪音鼓组	噪音套組	126	0	9	SFX 特效
		NewSFX Kit1	新音效鼓组1	新特效套組1	126	0	3	live SFX 現場特效
		NewSFX Kit2	新音效鼓组2	新特效套組2	126	0	4	live SFX 現場特效
Legacy 經典傳承	Piano 鋼琴	StudioGrand	录音室三角钢琴	錄音室平台鋼琴	0	115	1	live 現場
		PopGrand2	流行三角钢琴2	流行平台鋼琴2	104	5	1	live 現場
		RockPiano	摇滚钢琴	搖滾鋼琴	104	4	1	live 現場
		AmbientPiano2	氛围三角钢琴2	氛圍平台鋼琴2	104	3	1	live 現場
		CocktailPiano2	鸡尾酒三角钢琴2	雞尾酒平台鋼琴2	104	0	4	live 現場
		OctavePiano1	八度钢琴1	八度鋼琴1	0	113	4	live 現場
		OctavePiano2	八度钢琴2	八度鋼琴2	0	114	4	live 現場
		MIDI Grand2	MIDI三角钢琴2	MIDI平台鋼琴2	104	0	3	live 現場
		MIDI Grand3	MIDI三角钢琴3	MIDI平台鋼琴3	0	112	3	Regular 一般
		MIDI GrandPad2	MIDI三角钢琴铺垫2	MIDI平台鋼琴襯底2	104	1	3	live 現場
		MIDI GrandSyn2	MIDI三角钢琴合成2	MIDI平台鋼琴合成2	104	1	1	live 現場
		PianoOrchestra	钢琴管弦乐	鋼琴樂團	104	2	1	live 現場
		Harpsichord	羽管键琴	大鍵琴	0	112	7	live 現場
	E.Piano 電子琴	BalladStack	叙事迭加	情歌疊音	0	114	3	Regular 一般
		ChorusBell	合唱钟声	合奏鐘聲	0	120	6	Regular 一般
		FunkEP	放克电钢琴	放克電鋼琴	0	112	5	Regular 一般
		HyperTines	HyperTines	超級尖音電鋼琴	0	113	6	Regular 一般
		JazzChorus	爵士合唱	爵士合奏	0	118	6	Regular 一般
		ModernEP	现代电钢琴	現代電鋼琴	0	115	6	Regular 一般
		NewTines	NewTines	新尖音電鋼琴	0	116	6	Regular 一般
		PhaseEP	相位电钢琴	相位效果電鋼琴	0	120	5	Regular 一般
		DX Modern	DX现代	DX現代	0	112	6	Regular 一般
		PolarisEP	北极星电钢琴	北極星電鋼琴	0	115	5	Regular 一般
		SuperDX	超级DX	超級DX	0	117	6	Regular 一般
		VenusEP	维纳斯电钢琴	維納斯電鋼琴	0	114	6	Regular 一般
		StereoClavi	立体声Clavi	立體聲擊弦琴	0	114	8	Regular 一般
	Organ 風琴	BrightDrawbar	明亮音栓拉杆	明亮音栓	0	116	17	Regular 一般
		ClickOrgan	击键风琴	短促管風琴	0	112	18	Regular 一般
		DanceOrgan	舞曲风琴	舞曲管風琴	0	113	18	Regular 一般
		DrawbarOrgan1	音栓拉杆风琴1	音栓管風琴1	0	120	18	Regular 一般
		DrawbarOrgan2	音栓拉杆风琴2	音栓管風琴2	0	115	17	Regular 一般
		ElectricOrgan	电子风琴	電管風琴	0	118	18	Regular 一般
		FullRocker2	全摇滚音栓2	全搖滾音管2	0	115	19	Cool 超酷
		GospelOrgan	福音风琴	福音管風琴	0	119	17	Regular 一般

		JazzOrgan1	爵士风琴1	爵士管風琴1	0	112	17	Regular 一般
		JazzOrgan2	爵士风琴2	爵士管風琴2	0	113	17	Regular 一般
		JazzOrgan3	爵士风琴3	爵士管風琴3	0	120	17	Regular 一般
		PercOrgan	打击风琴	打擊管風琴	0	119	18	Regular 一般
		PurpleOrgan	深紫风琴	紫色管風琴	0	114	19	Regular 一般
		RockOrgan1	摇滚风琴1	搖滾管風琴1	0	112	19	Regular 一般
		RockOrgan2	摇滚风琴2	搖滾管風琴2	0	119	19	Regular 一般
		RockOrgan3	摇滚风琴3	搖滾管風琴3	0	113	19	Regular 一般
		RotaryDriveOrgan	旋转超载风琴	旋轉驅動管風琴	0	116	19	Regular 一般
		RotarySwitch	旋转开关	旋轉切換管風琴	0	110	18	Cool 超酷
		VintageAccomp1	复古伴奏1	復古伴奏1	0	108	18	Regular 一般
		VintageAccomp2	复古伴奏2	復古伴奏2	0	107	18	Regular 一般
		VintageAccomp3	复古伴奏3	復古伴奏3	0	106	18	Regular 一般
		VintageAccomp4	复古伴奏4	復古伴奏4	0	105	18	Regular 一般
		VintageAccomp5	复古伴奏5	復古伴奏5	0	104	18	Regular 一般
		60sOrgan	60年代风琴	60年代管風琴	0	116	18	Regular 一般
		EuroOrgan	欧洲风琴	歐洲管風琴	0	118	17	Regular 一般
		Kinura8'	Kinura8英尺	Kinura8'	0	123	17	Regular 一般
		ReedOrgan	簧风琴	簧風琴	0	112	21	Regular 一般
		TheatreTrumpet	剧院小号	劇院小號	0	124	17	Regular 一般
		Tibia16'&4'Accomp	Tibia16英尺&4英尺伴奏	笛管16" &4" 伴奏	0	114	17	Regular 一般
		Tibia8'&4'Accomp	Tibia8英尺&4英尺伴奏	笛管8" &4" 伴奏	0	122	17	Regular 一般
		Tibia8'Accomp	Tibia8英尺伴奏	笛管8" 伴奏	0	122	18	Regular 一般
		TibiaFullAccomp	TibiaFull伴奏	笛管全伴奏	0	114	18	Regular 一般
		Trumpet16'&8'	小号16英尺&8英尺	小號16'&8'	0	124	18	Regular 一般
		Vox&TibiaAccomp	Vox&Tibia伴奏	人聲＆笛管伴奏	0	125	17	Regular 一般
		Vox8'Accomp	Vox8英尺伴奏	人聲8" 伴奏	0	123	18	Regular 一般
		VoxHumana8'	VoxHumana8英尺	人聲音管8'	104	7	18	Regular 一般
	Accordion 手風琴	Accordion	手风琴	手風琴	0	116	22	Regular 一般
		BallroomAccordion	舞厅手风琴	舞廳手風琴	0	112	24	Regular 一般
		MusetteAccordion	缪塞特手风琴	風笛舞手風琴	0	112	22	Regular 一般
		SmallAccordion	小手风琴	小手風琴	0	115	22	Regular 一般
		SoftAccordion	轻柔手风琴	柔和手風琴	0	114	22	Regular 一般
		TuttiAccordion	齐奏手风琴	手風琴齊奏	0	113	22	Regular 一般
	Strings 弦樂	SoloViolin	独奏小提琴	獨奏小提琴	0	112	41	Regular 一般
		BigStrings	大型弦乐	大型弦樂團	8	40	49	S.Art 超清晰
		SeattleStrings f	西雅图弦乐 强	西雅圖弦樂 強	8	40	50	S.Art 超清晰
		SeattleStrings mf	西雅图弦乐 中强	西雅圖弦樂 中強	8	41	50	S.Art 超清晰
		SeattleStrings p	西雅图弦乐 弱	西雅圖弦樂 弱	8	42	50	S.Art 超清晰
		DynamicStrings	动态弦乐	動態弦樂	0	124	49	live 現場
		ChamberStrings	室内乐弦乐	室內樂弦樂	0	112	50	Regular 一般
		SeattleStrings f	西雅图弦乐 强	西雅圖弦樂 強	104	4	50	live 現場
		SeattleStrings mf	西雅图弦乐 中强	西雅圖弦樂 中強	104	5	50	live 現場
		SeattleStrings p	西雅图弦乐 弱	西雅圖弦樂 弱	104	6	50	live 現場
		Strings f	弦乐 强	弦樂強	0	119	49	live 現場
		Strings mf	弦乐 中强	弦樂中強	0	118	49	live 現場
		Strings p	弦乐 弱	弦樂弱	0	117	49	live 現場
		TremoloStrings1	颤音弦乐1	顫音弦樂1	0	113	45	live 現場
		TremoloStrings2	颤音弦乐2	顫音弦樂2	0	112	45	Regular 一般
		TremoloBowing JS	颤音弓奏 JS	爵士風格顫音弓奏	8	34	49	S.Art 超清晰
		SpiccatoStrings2	跳弓弦乐2	跳弓弦樂2	0	120	49	live 現場
		Pizzicato	拨奏	撥奏	0	112	46	Regular 一般
		Marcato	强调的	強音弦樂	0	115	50	Regular 一般
		Allegro	快板	快板	0	122	50	live 現場
		OrchestraStrings1	管弦弦乐1	管弦弦樂1	0	116	50	live 現場
		OrchestraStrings2	管弦弦乐2	管弦弦樂2	0	113	49	Regular 一般
		StringFalls	弦乐下滑	弦樂減弱	0	121	49	live 現場
		BowStrings	弓奏弦乐	拉奏弦樂	0	116	49	Regular 一般
		ConcertoStrings	协奏曲弦乐	協奏曲弦樂	0	115	49	Regular 一般
		SlowStrings	慢弦乐	慢起音弦樂	0	113	50	Regular 一般
		StringQuartet	弦乐四重奏	弦樂四重奏	0	114	50	Regular 一般
		Strings	弦乐	弦樂	0	112	49	Regular 一般
		Symphonic	交响乐	交響	0	114	49	Regular 一般
		AnalogStrings	模拟弦乐	類比弦樂	0	112	52	Regular 一般
		Orchestra&Horns	管弦乐&圆号	管弦樂團&法國號	0	118	50	Regular 一般
		Orchestra&Flute	管弦乐&长笛	管弦樂和長笛	0	119	50	Regular 一般
		Orchestra&Oboe	管弦乐&双簧管	管弦樂團&雙簧管	0	121	50	Regular 一般
	Brass 銅管	TrumpetFall JS	小号下滑音 JS	爵士風格小號減弱	8	38	65	S.Art 超清晰
		TrumpetShake JS	小号抖音 JS	爵士風格小號抖動	8	35	65	S.Art 超清晰
		GoldenTrumpet2	金色小号2	金色小號2	0	122	57	Sweet 甜美
		JazzTrumpet	爵士小号	爵士小號	0	116	57	Regular 一般
		MellowTrumpet	柔和小号	圓潤小號	0	120	57	Sweet 甜美
		SilverTrumpet2	银色小号2	銀色小號2	0	121	57	Sweet 甜美
		SoloTrumpet	独奏小号	獨奏小號	0	112	57	Regular 一般
		Trumpet	小号	小號	0	115	57	Sweet 甜美
		MutedTrumpet2	消音小号2	弱音小號2	0	112	60	Regular 一般
		Flugelhorn2	富鲁格号2	柔音號2	0	113	57	Regular 一般
		MellowTrombone	柔和长号	圓潤長號	0	114	58	Regular 一般
		SmoothTrombone	平滑长号	悅耳長號	0	118	58	Regular 一般
		SoftTrombone	轻柔长号	柔和長號	0	115	58	Regular 一般
		SoloTrombone	独奏长号	獨奏長號	0	112	58	Regular 一般
		Trombone	长号	長號	0	116	58	Regular 一般
		Tuba2	大号2	低音號2	0	112	59	Regular 一般

		FrenchHorns	法国号	多把法國號	0	112	61	live 現場
		SoftHorns	轻音圆号	輕柔法國號	0	117	61	live 現場
		SymphonyHorns2	交响乐圆号2	交響曲法國號2	0	115	61	live 現場
		MellowHorns	柔和号	圓潤法國號	0	119	62	Regular 一般
		SoftTrombones	轻音长号	輕柔長號	0	118	61	live 現場
		TromboneSection	长号组	長號聲部	0	113	58	Regular 一般
		BrassFalls mf JS	铜管下滑 中强 JS	爵士風格銅管減弱中強	8	35	57	S.Art 超清晰
		Brass f	铜管 强	銅管 強	0	108	62	live 現場
		Brass mf	铜管 中强	銅管中強	0	110	62	live 現場
		Brass p	铜管 弱	銅管弱	0	111	62	live 現場
		SmallBrass1	小型铜管1	小型銅管1	0	120	61	live 現場
		SmallBrass2	小型铜管2	小型銅管2	0	117	62	Regular 一般
		SymphonyBrass	交响乐铜管	交響曲銅管	0	119	61	live 現場
		BigBandBrass	大乐队铜管	爵士大樂團銅管	0	113	62	Regular 一般
		BigBrass	大乐队	大型銅管	0	121	62	Regular 一般
		BrassCombo	铜管组合	銅管小樂隊	0	115	67	Regular 一般
		BrassHit	铜管Hit	銅管齊奏	0	126	62	Regular 一般
		BrassSection	铜管组	銅管分部	0	112	62	Regular 一般
		BreathBrass	呼吸铜管	呼吸銅管	0	116	61	Regular 一般
		BrightBrass	明亮铜管	明亮銅管	0	120	62	Regular 一般
		FullHorns	饱满圆号	飽滿法國號	0	114	62	Regular 一般
		HighBrass	高音铜管	高音銅管	0	115	62	Regular 一般
		NaturalBrass	自然铜管	天然銅管	0	124	62	Regular 一般
		Sforzando2	突强2	特強重音2	0	125	62	Regular 一般
		SoftBrass	轻柔铜管	柔和銅管	0	123	62	Regular 一般
		TrumpetEns	小号合奏	小號合奏	0	122	62	Regular 一般
		MellowBrass	柔和铜管	圓潤銅管	0	116	62	Regular 一般
		HybridComp	混合Comp	混合壓縮	0	119	63	Regular 一般
		Hybrihorn	混合号	混合法國號	0	113	61	Regular 一般
		Hybripad	混合铺垫	混合長音	0	114	61	Regular 一般
		PopBrass2	流行铜管2	流行銅管2	0	118	62	Regular 一般
		SynthBrass	合成铜管	合成銅管	0	112	63	Regular 一般
		BrassHit	铜管Hit	銅管齊奏	0	113	56	Regular 一般
	Woodwind 木管	SopranoSax2	高音萨克斯2	高音薩克斯風2	0	112	65	Regular 一般
		Flute	长笛	長笛	0	112	74	Regular 一般
		OrchestralFlute2	管弦乐长笛2	管弦樂長笛2	104	0	74	Sweet 甜美
		Oboe	双簧管	雙簧管	0	112	69	Regular 一般
		OrchestralOboe	管弦乐双簧管	管弦樂雙簧管	104	0	69	Sweet 甜美
		Clarinet	单簧管	單簧管	0	112	72	Regular 一般
		Bassoon	大管	低音管	0	112	71	Regular 一般
		PopAltoSax	流行中音萨克斯	流行中音薩克斯風	104	0	66	Sweet 甜美
		AltoSax1	中音萨克斯1	中音薩克斯風1	0	114	66	Sweet 甜美
		AltoSax2	中音萨克斯2	中音薩克斯風2	0	112	66	Regular 一般
		Saxophone2	萨克斯2	薩克斯風2	104	0	67	Sweet 甜美
		SweetTenorSax	甜美次中音萨克斯	甜美次中音薩克斯風	0	125	67	Sweet 甜美
		TenorSax1	次中音萨克斯1	次中音薩克斯風1	0	117	67	Sweet 甜美
		TenorSax2	次中音萨克斯2	次中音薩克斯風2	0	112	67	Regular 一般
		GrowlSax2	喉音萨克斯2	咆哮薩克斯風2	0	118	67	Regular 一般
		BaritoneSax2	上低音萨克斯2	明亮薩克斯風2	0	112	68	Regular 一般
		SaxStack	萨克斯迭音	薩克斯風堆疊	0	124	67	Regular 一般
		SaxyMood	萨克斯氛围	薩克斯風情調	0	120	67	Regular 一般
		WoodwindsEns	木管合奏	管樂團	0	113	67	Regular 一般
		ChiffPanFlute	Chiff排箫	吸氣音排笛	0	113	74	Regular 一般
		EthnicFlute	民族长笛	民族長笛	0	112	76	Regular 一般
	Choir 合唱	BoysChoirAah2	男孩合唱Aah2	男聲童聲合唱 Aah2	104	8	53	live 現場
		BoysChoirOoh2	男孩合唱Ooh2	男聲童聲合唱 Ooh2	104	8	54	live 現場
		Choir	合唱	合唱	0	112	53	Regular 一般
		UuhChoir	Uuh合唱	嗚聲合唱	0	115	53	Regular 一般
		AirChoir	天空合唱	悠揚合唱	0	112	55	Regular 一般
		Voices	人声	人聲	0	113	55	Regular 一般
		HahChoir	Hah合唱	合唱哈聲	0	114	53	Regular 一般
		GospelVoices	福音人声	福音人聲	0	116	53	live 現場
		Humming	Humming	哼唱聲	0	118	53	live 現場
		Mmh	Mmh	嗎/嘛聲	0	117	53	live 現場
		VoxHumana	VoxHumana	人聲合唱	0	112	54	Regular 一般
	A.Guitar 木吉他	NylonGuitar SW	尼龙弦吉他 SW	搖擺爵士尼龍弦吉他	8	34	1	S.Art 超清晰
		ClassicalGuitar	古典吉他	古典吉他	0	115	25	live 現場
		DynamicNylonGt	动态尼龙弦吉他	動態尼龍弦吉他	0	116	25	live 現場
		DynamicSteelGt	动态钢弦吉他	動態鋼弦吉他	0	116	26	live 現場
		SteelGuitar2	钢弦吉他2	鋼弦吉他2	0	117	26	live 現場
		12StringGuitar	12弦吉他	12弦吉他	0	113	26	live 現場
		18StringGuitar	18弦吉他	18弦吉他	0	119	26	Regular 一般
		FolkGtHarmonics SW	民谣吉他泛音 SW	搖擺爵士民謠吉他和聲	8	33	2	S.Art 超清晰
		FolkGuitar	民谣吉他	民謠吉他	0	112	26	Regular 一般
		CampfireGuitar	营火吉他	營火吉他	0	115	26	Regular 一般
		Cavaquinho	巴西吉他	卡瓦基尼奧琴	0	121	25	Regular 一般
		ViolaCaipira2	巴西10弦吉他2	巴西十弦吉他2	0	120	25	Regular 一般
		Sitar3	西塔琴3	西塔琴3	0	112	105	Regular 一般
	E.Guitar 電吉他	70sSolidGuitar	70年代实心吉他	70年代實心吉他	8	38	4	S.Art 超清晰
		CleanElectric SW	清音电子 SW	搖擺爵士清音電子樂	8	35	4	S.Art 超清晰
		SingleCoilClean	单线圈清音吉他	單線圈清音	8	39	4	S.Art 超清晰
		VintageAmp	复古放大器吉他	復古音箱	8	40	4	S.Art 超清晰
		WarmElectric SW	温暖电吉他 SW	搖擺爵士溫暖電子	8	32	4	S.Art 超清晰

		70sSolidGuitar2	70年代实心吉他2	70年代實心吉他2	104	1	28	Cool 超酷
		BalladSolid	叙事实心	情歌實心	0	109	28	Cool 超酷
		ChorusSolid	合唱实心	合奏實心吉他	0	107	28	Cool 超酷
		CleanGuitar	清音吉他	清音吉他	0	112	28	Cool 超酷
		CleanSolidGuitar2	清音实心吉他2	清音實心吉他2	104	3	28	Cool 超酷
		ElectricGuitar	电吉他	電吉他	0	114	29	Cool 超酷
		FunkGuitar1	放克吉他1	放克吉他1	0	116	29	Cool 超酷
		FunkGuitar2	放克吉他2	放克吉他2	0	113	29	Regular 一般
		SlapBack	SlapBack	擊回	104	0	28	Cool 超酷
		SlapSolid	Slap实心	擊弦實心吉他	0	108	28	Cool 超酷
		SlideClean	滑弦清音	滑音清音吉他	0	117	29	Cool 超酷
		SlideSolid	滑弦实心	滑音實心吉他	0	110	28	Cool 超酷
		TremoloSolid	颤音实心	顫音實心吉他	0	111	28	Cool 超酷
		WarmSolid	温暖实心	溫暖實心吉他	104	2	28	Cool 超酷
		50sVintageMute	50年代复古闷音	50年代復古悶音	0	115	29	Regular 一般
		60sCleanGuitar	60年代清音吉他	60年代清音吉他	0	117	28	Regular 一般
		BrightClean	明亮清音	明亮清音	0	116	28	Regular 一般
		ChorusGuitar	合唱吉他	合奏吉他	0	124	28	Regular 一般
		CoolWahGuitar	超酷哇音吉他	超酷哇音電吉他	104	4	28	Regular 一般
		DeepChorus	深沉合唱	深沉合奏	0	114	28	Regular 一般
		Electric12String	12弦电吉他	12弦電吉他	0	119	28	Regular 一般
		MutedGuitar2	闷音吉他2	悶音吉他2	0	112	29	Regular 一般
		SolidChord	实心和弦	實心和絃	0	121	28	Regular 一般
		SolidGuitar	实心吉他	實心吉他	0	118	28	Regular 一般
		TremoloGuitar	颤音吉他	顫音吉他	0	113	28	Regular 一般
		VintageOpen	复古开放吉他	復古開放弦	0	123	28	Regular 一般
		VintageStrum	复古扫弦吉他	復古撥弦吉他	0	126	28	Regular 一般
		VintageTrem	复古颤音吉他	復古顫音吉他	0	120	28	Regular 一般
		WahGuitar	哇音吉他	哇音電吉他	0	122	28	Regular 一般
		JazzGuitar	爵士吉他	爵士吉他	0	115	27	Cool 超酷
		JazzSoloGuitar	爵士独奏吉他	爵士獨奏吉他	0	116	27	Cool 超酷
		DX JazzGuitar	DX爵士吉他	DX爵士吉他	0	117	27	Regular 一般
		LoungeGuitar	酒廊吉他	沙發酒吧吉他	104	1	27	Regular 一般
		OctaveGuitar	八度吉他	八度音吉他	0	113	27	Regular 一般
		CrunchGuitar	轻微超载吉他	破音吉他	8	33	6	S.Art 超清晰
		Feedbacker JS	回授吉他 JS	爵士風格回授	8	33	5	S.Art 超清晰
		GuitarHero	吉他英雄	吉他英雄	8	32	6	S.Art 超清晰
		HeavyRockGuitar	重摇滚吉他	重搖滾吉他	8	32	5	S.Art 超清晰
		BluesGuitar	布鲁斯吉他	藍調吉他	0	117	30	Cool 超酷
		GuitarHero2	吉他英雄2	吉他英雄2	104	0	31	Cool 超酷
		HeavyRock	重摇滚	重搖滾	104	1	31	Cool 超酷
		PowerLead	力量主音	強勁主奏吉他	0	115	31	Cool 超酷
		CrunchGuitar2	轻微超载吉他2	輕破音吉他2	0	113	31	Regular 一般
		DistortionGuitar	失真吉他	失真吉他	0	112	31	Regular 一般
		FeedbackGuitar	回授吉他	回授吉他	0	113	30	Regular 一般
		HeavyStack	重迭音	厚重吉他	0	114	31	Regular 一般
		MetalMaster	金属大师	金屬大師	0	120	31	Regular 一般
		PowerChord	力量和弦	強勁和絃	0	117	31	Regular 一般
		VodooLead	巫毒主音	巫毒藍調主奏吉他	0	116	31	Regular 一般
		HalfDrive	半超载吉他	半驅動	8	37	4	S.Art 超清晰
		HalfDrive2	半超载吉他2	半破音吉他2	104	0	30	Cool 超酷
		VintageLead	复古主音吉他	復古主奏	0	125	28	Cool 超酷
		LeadGuitar	主音吉他	主奏吉他	0	114	30	Regular 一般
		OverdriveGuitar	超载吉他	超載電吉他	0	112	30	Regular 一般
		RockGuitar	摇滚吉他	搖滾吉他	0	116	30	Regular 一般
		SmoothLead	平滑主音	悅耳主奏吉他	0	119	27	Regular 一般
		VintageAmp2	复古放大器吉他2	復古音箱吉他2	0	115	30	Regular 一般
		PedalSteelGuitar2	踏板钢弦吉他2	踏板鋼弦吉他2	0	115	28	Regular 一般
	Bass 貝斯	VintageFlat2	复古平卷弦贝司2	復古平繞弦貝斯2	104	2	34	Cool 超酷
		VintageMute2	复古闷音贝司2	復古悶音貝斯2	104	3	34	Cool 超酷
		VintageRound2	复古圆卷弦贝司2	復古圓繞弦貝斯2	104	1	34	Cool 超酷
		VintagePick	复古拨片贝司	復古彈片	104	1	35	Regular 一般
		FretlessBass2	无品贝司2	無琴格貝斯2	0	112	36	Cool 超酷
		AcousticBass2	原声贝司2	原聲貝斯2	104	1	33	Regular 一般
		AcousticBass3	原声贝司3	原聲貝斯3	0	112	33	Regular 一般
		SoftAcousticBass2	轻柔原声贝司2	柔和原音貝斯2	104	2	33	Regular 一般
		Bass&Cymbal	贝司&镲	貝斯&鈸	0	114	33	Regular 一般
		BleepBass	短促响亮贝司	尖銳貝斯	0	122	40	Regular 一般
		FunkBass2	放克贝司2	放克貝斯2	0	121	40	Regular 一般
		DarkCoreBass	暗黑核心贝司	深沉核心貝斯	0	120	40	Regular 一般
		RampBass	Ramp贝司	斜坡貝斯	0	119	40	Regular 一般
		FatLoBass	饱满低保真贝司	渾厚低音貝斯	0	119	39	Regular 一般
		BigDrone	强持续低音	持續低音貝斯	0	118	39	Regular 一般
		SawBass	锯齿波贝司	鋸齒波貝斯	0	117	40	Regular 一般
		DrySynthBass	干合成贝司	乾音合成貝斯	0	116	40	Regular 一般
		HouseBass	浩室贝司	浩室貝斯	0	116	39	Regular 一般
		80sSynthBass	80年代合成贝司	80年代合成貝斯	0	115	40	Regular 一般
		ClickBass	短促贝司	短促貝斯	0	115	39	Regular 一般
		SubBass	超低音贝司	超低音貝斯	0	114	40	Regular 一般
		HardBass	重音贝司	強音貝斯	0	114	39	Regular 一般
		AnalogBass	模拟贝司	類比貝斯	0	112	40	Regular 一般
		ResonanceBass	共鸣贝司	共鳴貝斯	0	112	39	Regular 一般
		DX100Bass	DX100贝司	DX100貝斯	0	118	40	Regular 一般

	DX FunkBass	DX放克贝司	DX放克貝斯	0	113	38	Regular 一般
	HiQ Bass	高频贝司	高頻貝斯	0	113	39	Regular 一般
	PunchyBass	重击贝司	重擊貝斯	0	117	39	Regular 一般
Percussion 打擊樂器	Vibraphone2	颤音琴2	顫音鐵琴2	0	112	12	Regular 一般
	Marimba2	马林巴2	馬林巴琴2	0	112	13	Regular 一般
	Xylophone2	木琴2	木琴2	0	112	14	Regular 一般
	Glockenspiel2	钟琴2	鐘琴2	0	112	10	Regular 一般
	Harp	竖琴	豎琴	0	112	47	Regular 一般
	OrchestraHit	管弦乐Hit	管弦樂齊奏	0	112	56	Regular 一般
Pad 長音	OctaveStrings	八度弦乐	八度音弦樂	104	4	51	Regular 一般
	BrightPopPad	明亮流行铺垫	明亮流行長音	104	3	51	Regular 一般
	SoftEnsemble	轻柔合奏	柔和長音合奏	104	1	51	Regular 一般
	MediumTunePad	中音铺垫	中音長音	104	0	51	Regular 一般
	ChillinChords	冷却和弦	輕鬆和弦	104	6	52	Regular 一般
	AnaDayz	AnaDayz	類比白日	104	3	52	Regular 一般
	LightPad	轻盈铺垫	輕盈長音	104	2	52	Regular 一般
	80sPad	80年代铺垫	80年代長音	104	1	52	Regular 一般
	PremiumPad	优选铺垫	優質長音	104	0	52	Regular 一般
	NiceBell	宜人钟声	悅耳鐘聲	104	9	89	Regular 一般
	StackBell	迭加钟声	排鐘	104	8	89	Regular 一般
	Bellsphere	钟声氛围	鐘聲層	104	5	89	Regular 一般
	NightMotion	夜动	夜間律動	104	4	89	Regular 一般
	PearlsPad	珍珠铺垫	珍珠長音	104	2	89	Regular 一般
	NobleMan	贵族	貴族	104	1	89	Regular 一般
	AmbientPad	气氛铺垫	氛圍長音	104	0	89	Regular 一般
	Padbells	长音钟声	長音鐘聲	0	126	89	Regular 一般
	CrystalEyes	清澈眼眸	清澈眼眸	0	125	89	Regular 一般
	StringBells	弦乐钟声	弦樂鐘聲	0	124	89	Regular 一般
	TimeTravel	时空旅行	時空旅行	0	116	89	Regular 一般
	Sunbeam	阳光	太陽光	0	123	89	Regular 一般
	PanHeaven	排箫天堂	左右相位空靈	0	120	89	Regular 一般
	BellHeaven	钟声天堂	鐘聲空靈	0	119	89	Regular 一般
	SweetHeaven	甜美天堂	甜美空靈	0	118	89	Regular 一般
	Millennium	千禧年	千禧音色	0	117	89	Regular 一般
	GoldenAge	黄金年代	黃金年代	0	115	89	Regular 一般
	Stargate	星际之门	星際之門	0	114	89	Regular 一般
	Symbiont	共生体	共生體	0	113	89	Regular 一般
	Fantasia	幻想	幻想	0	112	89	Regular 一般
	DarkLight	暗光	暗光	104	3	90	Regular 一般
	LitePad	清淡铺垫	輕柔長音	0	122	90	Regular 一般
	DarkAngelPad	暗黑天使铺垫	暗黑天使	0	121	90	Regular 一般
	MelodyMaker	旋律创作者	旋律製造	0	117	90	Regular 一般
	Disclosure	披露	揭露	0	116	90	Regular 一般
	NeoWarmPad	新温暖铺垫	新溫暖長音	0	115	90	Regular 一般
	Dunes	沙丘	沙丘	0	114	90	Regular 一般
	DarkMoon	暗月	暗月	0	113	90	Regular 一般
	Area51	51区	51區	0	112	90	Regular 一般
	BrightPadTrance	明亮铺垫迷幻	明亮長音迷幻	104	4	91	Regular 一般
	BrightPadClassic	明亮铺垫经典	明亮長音經典	104	3	91	Regular 一般
	BigOctavePad	大八度铺垫	大八度長音	0	115	91	Regular 一般
	GloriousPhase	荣耀相位	燦爛相位效果	0	114	91	Regular 一般
	BrightSawPad	明亮锯齿波铺垫	明亮鋸齒波長音	0	113	91	Regular 一般
	PopPad	流行铺垫	流行長音	0	112	91	Regular 一般
	BreathPad	呼吸铺垫	呼吸長音	104	0	92	Regular 一般
	XenonPad	氙气铺垫	氙長音	0	112	92	Regular 一般
	DX Pad	DX铺垫	DX長音	0	112	93	Regular 一般
	EarlyDigital	早期数码	早期數位	104	0	94	Regular 一般
	DigitalPad	数码铺垫	數位長音	0	115	94	Regular 一般
	GlassPad	玻璃铺垫	玻璃長音	0	114	94	Regular 一般
	MorningDew	晨露	晨露	104	0	95	Regular 一般
	HahPad	Hah铺垫	哈聲長音	0	116	95	Regular 一般
	Ionosphere	电离层	電離層	0	115	95	Regular 一般
	Solaris	飞向太空	索拉力星	0	114	95	Regular 一般
	Insomnia	失眠	失眠	0	113	95	Regular 一般
	Equinox	秋分	秋分	0	112	95	Regular 一般
	DouxFlange	柔美镶边	甜美迴旋長音	104	3	96	Regular 一般
	SpaceRider	太空骑士	太空騎士	104	1	96	Regular 一般
	Trance	迷幻	迷幻	104	0	96	Regular 一般
	AnalogSwell	模拟增强	類比增強	0	119	96	Regular 一般
	DarkPad	暗黑铺垫	深沉長音	0	118	96	Regular 一般
	MellowPad	柔和铺垫	圓潤長音	0	117	96	Regular 一般
	Messenger	信使	信使	0	116	96	Regular 一般
	OberSweep	Ober扫拨	上聲部掃掠	0	115	96	Regular 一般
	HipaStrings	高通弦乐	高通弦樂	0	114	96	Regular 一般
	BrightOber	明亮Ober	明亮上聲部	0	113	96	Regular 一般
	Wave2001	波浪2001	波浪2001	0	112	96	Regular 一般
Synth 合成器	BrassyLead	铜管风主音	銅管風主奏	104	5	63	Regular 一般
	SubLead	副主音	超低音主奏	104	0	81	Regular 一般
	OrbitSine	轨道正弦波	軌道正弦波	0	126	81	Regular 一般
	BrightMini	明亮迷你	明亮迷你	0	125	81	Regular 一般
	SoftMini	轻柔迷你	柔和迷你	0	124	81	Regular 一般
	PercSquare	打击方波	打擊方波	0	123	81	Regular 一般
	PanLead	排箫主音	左右相位主奏	0	122	81	Regular 一般

TranceLead	迷幻主音	迷幻主奏	0	121	81	Regular 一般
PopLead	流行主音	流行主奏	0	120	81	Regular 一般
TinyLead	小型主音	小主奏	0	118	81	Regular 一般
HopLead	跳跃主音	跳躍主奏	0	117	81	Regular 一般
HiBias	HiBias	HiBias	0	116	81	Regular 一般
VinylLead	黑胶唱片主音	黑膠唱片主奏	0	115	81	Regular 一般
MiniLead	迷你主音	迷你主奏	0	114	81	Regular 一般
HipLead	炫酷主音	嘻主奏	0	113	81	Regular 一般
SquareLead	方波主音	方波主奏	0	112	81	Regular 一般
SoftSaw	轻柔锯齿波	柔和鋸齒波	104	16	82	Regular 一般
FusionLead	融合主音	融合主奏	104	15	82	Regular 一般
TechGlide	泰克诺滑音	電子滑行	104	14	82	Regular 一般
ChorusSawLead	合唱锯齿波主音	合奏鋸齒波主奏	104	10	82	Regular 一般
FlangeFilter	镶边滤波	迴旋濾波	104	2	82	Regular 一般
AttackSaw	起音锯齿波	起音鋸齒波	0	126	82	Regular 一般
TrumpetSaw	小号锯齿波	小號鋸齒波	0	125	82	Regular 一般
Robolead	机器人主音	機器人主奏	0	124	82	Regular 一般
FunkyLead	放克主音	放克主奏	0	121	82	Regular 一般
Fargo	Fargo	Fargo	0	119	82	Regular 一般
Warp	弯曲	彎曲	0	117	82	Regular 一般
FireWire	火线	火線	0	116	82	Regular 一般
Analogon	Analogon	類比	0	115	82	Regular 一般
Blaster	爆裂	爆裂	0	114	82	Regular 一般
BigLead	大主音	大主奏	0	113	82	Regular 一般
SawLead	锯齿波主音	鋸齒波主奏	0	112	82	Regular 一般
ProLead	专业主音	專業主奏	0	113	84	Regular 一般
AeroLead	空气主音	空氣主奏	0	112	84	Regular 一般
BleepLead	短促响亮主音	短促響亮主奏	104	0	85	Regular 一般
Skyline	天际线	天際線	0	115	85	Regular 一般
Adrenaline	肾上腺素	熱血主奏	0	113	85	Regular 一般
TechLead	泰克诺主音	電子主奏	0	117	85	Regular 一般
Tekkline	Tekkline	電子線狀	0	116	85	Regular 一般
Portatone	便携声音	電子琴	0	112	85	Regular 一般
Paraglide	滑翔伞	飛行傘	0	114	85	Regular 一般
TalkModLead	语音调制主音	語音調變主奏	104	0	88	Regular 一般
UnderHeim	UnderHeim	UnderHeim	0	112	88	Regular 一般
PWM Percussion	脉宽调制打击	PWM打擊	104	6	82	Regular 一般
Attack	起音	起音	104	4	82	Regular 一般
BriteDecay	明亮衰减	明亮衰減	104	5	85	Regular 一般
Impact	冲击	衝擊	0	113	88	Regular 一般
ResonantClavi	共鸣Clavi	共鳴擊弦琴	104	2	91	Regular 一般
Nomad	游牧	遊牧	104	1	105	Regular 一般
BigTune	大曲调	大調旋律	0	118	90	Regular 一般
SazFeeze	SazFeeze	SazFeeze	104	0	98	Regular 一般
EasternAir	东方天空	東方歌調	104	1	98	Regular 一般
Mystery	神秘	神秘	0	113	98	Regular 一般
FarEast	远东	遠東	0	112	98	Regular 一般
AngelVibes	天使颤音琴	天使共鳴	0	114	99	Regular 一般
Stardust	星尘	星塵	0	112	99	Regular 一般
SunBell	太阳钟声	太陽鐘	0	113	99	Regular 一般
Mediterrain	地中海	地中海	0	114	100	Regular 一般
CyberPad	网络铺垫	電子長音	0	113	100	Regular 一般
Atmosphere	气氛	氣氛	0	112	100	Regular 一般
SixthSense	第六感	第六感	104	2	102	Regular 一般
PercPad	打击铺垫	打擊長音	104	0	102	Regular 一般
PsychoPad	神经质铺垫	瘋狂長音	0	118	102	Regular 一般
EveningStars	晚星	晚星	0	117	102	Regular 一般
Skydiver	高空跳伞	高空跳傘	0	112	102	Regular 一般
VelocityAshrami	VelocityAshrami	VelocityAshrami	0	116	102	Regular 一般

		S&H Groove	S&H律动	S＆H律動	0	115	102	Regular 一般
		Sirius	天狼星	天狼星	0	114	102	Regular 一般
		Bubblespace	泡泡空间	泡泡空間	0	113	102	Regular 一般
		PitchFall	音高下滑	音高下降	104	0	104	Regular 一般
		MagicBell	魔法钟声	魔法鐘聲	8	32	121	S.Art 超清晰
		LFO Pad	低频振荡铺垫	LFO長音	0	104	102	Regular 一般
		LFO SynBass	低频振荡合成贝司	LFO 合成貝斯	0	110	102	Regular 一般
		LFO Sync1	低频振荡同步1	LFO 合成 1	0	108	102	Regular 一般
		LFO Sync2	低频振荡同步2	LFO 合成 2	0	107	102	Regular 一般
		LFO Sync3	低频振荡同步3	LFO 合成 3	0	109	102	Regular 一般
		LFO Sync4	低频振荡同步4	LFO 合成 4	0	106	102	Regular 一般
		LFO Sync5	低频振荡同步5	LFO 合成 5	0	105	102	Regular 一般
		RS SawLead1	RS锯齿波主音1	RS 鋸齒波主奏1	0	104	82	Regular 一般
		RS SawLead2	RS锯齿波主音2	RS 鋸齒波主奏2	0	106	82	Regular 一般
		RS TechSaw	RS科技锯齿波	RS 科技鋸齒波	0	108	82	Regular 一般
		RS DualSaw	RS双锯齿波	RS 雙鋸齒波	0	109	82	Regular 一般
		RS RampLead	RS斜坡主音	RS 坡形主奏	0	107	82	Regular 一般
		RS DistortionLead	RS失真主音	RS 失真主奏	0	114	84	Regular 一般
		RS QuackLead	RS呱呱主音	RS 呱呱主奏	0	119	85	Regular 一般
		RS SynthPad	RS合成铺垫	RS 合成長音	0	123	90	Regular 一般
		RS NoisePad	RS噪音铺垫	RS 噪音長音	0	124	90	Regular 一般
		RS AnalogPad	RS模拟铺垫	RS類比長音	0	126	90	Regular 一般
		RS WarmPad	RS温暖铺垫	RS 溫暖長音	0	113	92	Regular 一般
		RS DualSquare	RS双方波	RS 雙方波	0	127	81	Regular 一般
		RS TeknoMan	RS泰克诺人	RS 科技人	0	125	90	Regular 一般
		RS Sync1	RS同步1	RS 同步 1	0	105	82	Regular 一般
		RS Sync2	RS同步2	RS 同步 2	0	119	88	Regular 一般
		RS ShortResonance	RS短共鸣	RS短共鳴	0	116	91	Regular 一般
		Noise	噪音	噪音	0	120	123	Regular 一般
	DrumKit 鼓組	PowerKit1	力量鼓组1	強勁鼓組1	127	0	88	live Drums 現場鼓組
		PowerKit2	力量鼓组2	強勁鼓組2	127	0	89	live Drums 現場鼓組
		StandardKit1	标准鼓组	標準鼓組1	127	0	1	live Drums 現場鼓組
		StandardKit2	标准鼓组2	標準鼓組2	127	0	2	live Drums 現場鼓組
		HitKit	Hit鼓组	齊奏鼓組	127	0	5	Drums 鼓組
		RockKit2	标准摇滚鼓组2	標準搖滾鼓組2	127	0	17	Drums 鼓組
		BrushKit	鼓刷鼓组	鼓刷套組	127	0	41	live Drums 現場鼓組
		ArabicKit2	阿拉伯鼓组2	阿拉伯套組	126	0	36	SFX 特效
		SFX Kit1	特效鼓组1	特效套組 1	126	0	1	SFX 特效
		SFX Kit2	特效鼓组2	特效套組 2	126	0	2	SFX 特效
		Applause1	掌声1	掌聲1	104	0	127	live 現場
		Applause2	掌声2	掌聲2	104	1	127	live 現場
		SeaShore	海边	海岸	104	0	123	live 現場
		Helicopter	直升机	直升機	104	0	126	live 現場
		GunShot	枪声	槍聲	104	0	128	live 現場
MegaVoice 極佳音色	Strings 弦樂	ClassicalStrings	古典弦乐	古典弦樂	8	1	49	MegaVoice 極佳音色
		SeattleStrings	西雅图弦乐	西雅圖弦樂	8	1	50	MegaVoice 極佳音色
		LargeStrings	大型弦乐	大型弦樂團	8	0	50	MegaVoice 極佳音色
		SmallStrings	小型弦乐	小型弦樂團	8	0	49	MegaVoice 極佳音色
	Brass 銅管	Trumpet	小号	小號	8	0	65	MegaVoice 極佳音色
		Brass	铜管	銅管	8	0	57	MegaVoice 極佳音色
	Woodwind 木管	TenorSax	次中音萨克斯	次中音薩克斯風	8	0	83	MegaVoice 極佳音色
	A.Guitar 木吉他	NylonGuitar	尼龙弦吉他	搖擺爵士尼龍吉他	8	0	1	MegaVoice 極佳音色
		SteelGuitar	钢弦吉他	鋼弦吉他	8	0	2	MegaVoice 極佳音色
		12StringGuitar	12弦吉他	12弦吉他	8	1	3	MegaVoice 極佳音色
		HiStringGuitar	高弦吉他	高弦電吉他	8	0	3	MegaVoice 極佳音色
		Bandolim	班多林	班多林琴	8	1	91	MegaVoice 極佳音色
		Cavaquinho1	巴西吉他1	卡瓦基尼奧琴1	8	0	89	MegaVoice 極佳音色
		Cavaquinho2	巴西吉他2	卡瓦基尼奧琴2	8	1	90	MegaVoice 極佳音色
		ViolaCaipira	巴西10弦吉他	巴西十弦吉他	8	0	92	MegaVoice 極佳音色
	E.Guitar 電吉他	CleanGuitar	清音吉他	清音吉他	8	0	4	MegaVoice 極佳音色
		50sVintageFinger	50年代复古指弹	50年代復古指彈	8	4	4	MegaVoice 極佳音色
		50sVintageFingerSlap	50年代复古指弹Slap	50年代復古指彈擊弦	8	5	4	MegaVoice 極佳音色
		50sVintagePick	50年代复古拨片	50年代復古指彈	8	6	4	MegaVoice 極佳音色
		50sVintageSlap	50年代复古Slap	50年代復古擊弦	8	7	4	MegaVoice 極佳音色
		SlapAmpGuitar	Slap放大器吉他	擊弦音箱吉他	8	8	4	MegaVoice 極佳音色
		SolidGuitar1	实心吉他1	實心吉他1	8	1	4	MegaVoice 極佳音色
		SolidGuitar2	实心吉他2	實心吉他2	8	2	4	MegaVoice 極佳音色
		SingleCoilGuitar	单线圈吉他	單線圈吉他	8	3	4	MegaVoice 極佳音色
		JazzGuitar	爵士吉他	爵士吉他	8	0	7	MegaVoice 極佳音色
		DistortionGuitar	失真吉他	失真吉他	8	0	6	MegaVoice 極佳音色
		OverdriveGuitar	超载吉他	過載電吉他	8	0	5	MegaVoice 極佳音色
	Bass 貝斯	AcousticBass	原声贝司	原聲貝斯	8	0	17	MegaVoice 極佳音色
		ElectricBass	电贝司	電貝斯	8	0	18	MegaVoice 極佳音色
		PickBass	拨片贝司	彈片貝斯	8	0	19	MegaVoice 極佳音色
		VintageFlatBass	复古平卷弦贝司	復古平繞弦貝斯	8	2	18	MegaVoice 極佳音色
		VintagePickBass	复古拨片贝司	復古撥片貝斯	8	1	19	MegaVoice 極佳音色
		VintageRoundBass	复古圆卷弦贝司	復古圓繞弦貝斯	8	1	18	MegaVoice 極佳音色
		FretlessBass	无品贝司	無琴格貝斯	8	0	20	MegaVoice 極佳音色

© 2026 Yamaha Corporation
Published 08/2026 YJ-A0

Yamaha PSR-SX620 伴奏列表

類別	伴奏風格名稱 (英文)	伴奏風格名稱 (簡體中文)	伴奏風格名稱 (繁體中文)
POP & ROCK 流行&搖滾	ThrowbackPop	回归流行	回歸流行
	US ElectroPop	美国电音流行	美國電子流行
	DiscoPopJam	迪斯科流行即兴	迪斯可流行即興
	DancehallPop	舞厅流行	舞廳流行
	SkyPop	天空流行	高空流行
	HighRoadRock	公路摇滚	公路搖滾
	70sHardRock	70年代硬式摇滚	70年代硬式搖滾
	80sEdgyRock	80年代前卫摇滚	80年代前衛搖滾
	GrungeRock	垃圾摇滚	油漬搖滾
	IndieRock	独立摇滚	獨立搖滾
	ReggaetonSlowJam	雷击顿慢速即兴	雷鬼頓慢速即興
	6-8ChartBallad	6-8拍排行榜叙事曲	6-8拍排行榜抒情
	12-8PopBallad	12-8拍流行叙事曲	12-8拍流行抒情
	SongwriterBallad	词曲作者叙事曲	創作歌手抒情曲
	UnpluggedBallad	不插电叙事曲	不插電抒情曲
	PowerRock	力量摇滚	力量搖滾
	80sPowerRock	80年代力量摇滚	80年代力量搖滾
	90sAltGrungeRock	90年代另类垃圾摇滚	90年代另類油漬搖滾
	AcousticRock	原声摇滚	原聲搖滾
	90sRockBallad	90年代摇滚叙事曲	90年代搖滾抒情
	90sBritPop	90年代英式流行	90年代英式流行
	90sMainstream	90年代主流	90年代主流
	90sGuitarPop	90年代吉他流行	90年代吉他流行
	90sDisco	90年代迪斯科	90年代迪斯可
	ChartSynthPop	排行榜合成流行	排行榜合成流行
	80sSynthRock	80年代合成摇滚	80年代合成器搖滾
	80sRockDiva	80年代摇滚歌后	80年代搖滾舞孃
	80sRockBeat	80年代摇滚节拍	80年代搖滾節奏
	CanadianRock	加拿大摇滚	加拿大搖滾
	OrchRockBallad	管弦摇滚叙事曲	管弦搖滾抒情
	6-8GuitarBallad	6-8拍吉他叙事曲	6-8拍吉他抒情
	IrishPopBallad	爱尔兰流行叙事曲	愛爾蘭流行抒情
	PopRockShuffle	流行摇滚曳步舞	流行搖滾搖擺
	US FolkPop	美国民间流行	美國民謠流行
	BritPopSwing	英式流行摇摆	英式流行搖擺
	6-8Rock	6-8拍摇滚	6-8拍搖滾
	70sShuffleRock	70年代曳步舞摇滚	70年代搖擺搖滾
	70sStraightRock	70年代正统摇滚	70年代新搖滾
	16BeatRock	16拍摇滚	16拍搖滾
	StadiumRock	体育场摇滚	體育場搖滾
	90s8BeatBallad	90年代8拍叙事曲	90年代8拍抒情
	90sPopBallad	90年代流行叙事曲	90年代流行抒情
	90sUS ChartBallad	90美国排行榜叙事曲	90年代排行榜抒情
	UnpluggedPop	不插电流行	不插電流行
	LoveSong	情歌	情歌
	StandardRock	标准摇滚	標準搖滾
	BritRockPop	英式摇滚流行	英式流行搖滾
	FunkPopRock	放克流行摇滚	放克流行搖滾
	00sBluesyBallad	00年代布鲁斯叙事曲	00年代藍調抒情
	ChartPianoShuffle	排行榜钢琴曳步舞	排行榜鋼琴搖擺
	US SingerPop	美国歌手流行	美國歌手流行

	ModernPopBallad	现代流行叙事曲	摩登流行抒情
	Chillout1	驰放1	輕鬆1
	Chillout2	驰放2	輕鬆2
DANCE & RETROPOP 舞曲&復古流行	MainFloor	主楼层	主舞台舞曲
	DancePop	舞曲流行	舞曲流行
	20sDiscoPop	20年代迪斯科流行	20年代迪斯可流行
	HopHopRap	跳跃说唱	跳躍說唱
	UrbanLatin	城市拉丁	城市拉丁
	70sDisco1	70年代迪斯科1	70年代迪斯可1
	70sDisco2	70年代迪斯科2	70年代迪斯可2
	70sDiscotheque	70年代迪斯科舞厅	70年代迪斯可舞廳
	70sDiscoDance	70年代迪斯科舞曲	70年代迪斯可舞曲
	70sDiscoFunk	70年代迪斯科放克	70年代迪斯可放克
	ReggaetonGroove	雷击顿律动	雷鬼頓動感舞曲
	ReggaetonDJ	雷击顿DJ	雷鬼頓 DJ
	ClubMixDJ	夜店混音DJ	夜店混音 DJ
	BigRoom	大房间	大房間浩室
	EuroTrance	欧洲迷幻	歐洲迷幻
	80sGuitarPop	80年代吉他流行	80年代吉他流行
	80sDivaBallad	80年代歌后叙事曲	80年代女歌手情歌
	80sPianoBallad	80年代钢琴叙事曲	80年代鋼琴抒情
	80sBoyBand	80年代男团	80年代男團
	80sAnalogBallad	80年代模拟叙事曲	80年代類比情歌
	HyperPop	兴奋流行	興奮流行
	PopHouse	流行浩室	流行浩室
	FutureTrap	未来Trap	未來陷阱舞曲
	ElectroDance	电音舞曲	電音舞曲
	LatinPop	拉丁流行	拉丁流行
	70sGlamPiano	70年代魅力钢琴	70年代華麗鋼琴
	PhillyDisco	费城迪斯科	費城迪斯可
	FunkDisco	放克迪斯科	放克迪斯可
	Up-tempo8Beat	快节奏8拍	快節奏8拍
	LatinPartyPop	拉丁派对流行	拉丁派對流行
	90sDreamHouse	90年代梦幻浩室	90年代夢幻浩室
	FunkyHouse	放克浩室	放克浩室
	RetroDance	怀旧舞曲	復古舞曲
	DirtyPop	肮脏流行	重節奏流行電音
	R&B SlowBallad	节奏布鲁斯慢速叙事曲	節奏藍調慢情歌
	ReefReggae	暗礁雷鬼	暗礁雷鬼
	LightReggae	轻快雷鬼	輕快雷鬼
	70sSwedish8Beat	70年代瑞典8拍	70年代瑞典8拍
	SwedishPopShuffle	瑞典流行曳步舞	瑞典流行搖擺
	SynthPop	合成流行	合成流行
	DanceFloor	舞池	舞池
	DangerDance	危险舞曲	危險舞曲
	SynthElectro	合成电音	合成電音
	ElectroPop	电音流行	電子流行
	ElectroHouse	电音浩室	電子浩室
	16BeatBallad	16拍叙事曲	16拍情歌
	SmoothPopBallad	柔和流行叙事曲	悅耳流行抒情
	80s8BeatBallad	80年代8拍叙事曲	80年代8拍抒情
	70s8BeatBallad	70年代8拍叙事曲	70年代8拍抒情
	PopWaltz	流行华尔兹	流行圓舞曲
	EDM Anthem	电子舞曲颂歌	EDM 經典舞曲
	ChartEDM	排行榜电子舞曲	排行榜EDM

	Electronica	电子舞曲	電音百匯
	ModernHipHop	现代嘻哈	現代嘻哈
	NatureHipHop	本性嘻哈	自然嘻哈
	Classic8Beat	经典8拍	經典8拍
	Cool8Beat	超酷8拍	超酷8拍
	WestCoastBeat	西岸节拍	西岸節拍
	70sFrenchHit	70年代法语金曲	70年代法語金曲
	6-8ClassicSynth	6-8拍经典合成	6-8拍經典合成
	ClubHouse	夜店浩室	夜店浩室
	FrenchClub	法国夜店	法國夜店
	ClubDance	夜店舞曲	夜店舞曲
	GlobalDJs	全球DJ	全球DJ
	FrenchDJ	法国DJ	法國 DJ
	Reggaeton1	雷击顿1	雷鬼頓1
	Reggaeton2	雷击顿2	雷鬼頓2
	TrancePop	迷幻流行	迷幻流行
	Ibiza2010	伊维萨岛2010	伊比薩2010
	Slow'n'Swingin'	慢速摇摆	慢速搖擺
R&B & OLDIES 節奏藍調&懷舊金曲	SoulShuffle	灵歌曳步舞	靈魂樂搖擺
	FranklySoul	坦率灵歌	坦率靈魂
	LovelyShuffle	优雅曳步舞	優雅搖擺
	R&B SoulBallad	节奏布鲁斯灵歌叙事曲	節奏藍調靈魂情歌
	6-8SoulBallad	6-8拍灵歌叙事曲	6-8拍靈魂抒情
	60sBlueEyedSoul	60年代蓝眼灵歌	60年代藍眼睛靈魂
	60sInstrumentalPop	60年代器乐流行	60年代器樂流行
	60sOrganBallad	60年代风琴叙事曲	60年代管風琴抒情
	60sPianoPop	60年代钢琴流行	60年鋼琴流行
	60sVintageRumba	60年代复古伦巴	60年代復古倫巴
	SlowBlues	慢速布鲁斯	慢藍調
	BluesRock	布鲁斯摇滚	藍調搖滾
	BluesShuffle	布鲁斯曳步舞	藍調搖擺
	BlueBlues	蓝色布鲁斯	藍色藍調
	LiveSoulBand	现场灵歌乐团	現場靈魂樂團
	Rock&Roll	摇滚	搖滾
	Rock&RollJive	摇滚牛仔舞	搖滾&捷舞
	Rock&RollShuffle	摇滚曳步舞	搖滾搖擺
	OldiesRock&Roll	老歌摇滚	經典搖滾
	PianoBoogie	钢琴布吉	鋼琴布基
	Mr.Soul	灵歌先生	靈魂先生
	70sChartSoul	70年代排行榜灵歌	70年代排行榜靈魂樂
	DetroitSoul	底特律灵歌	底特律靈魂樂
	DetroitPop	底特律流行	底特律流行
	MotorCity	摩托城市	底特律音樂
	Twist	扭转	扭扭
	Skiffle	噪音爵士	噪音爵士
	50sRock&Roll	50年代摇滚	50年代搖滾
	SurfRock	冲浪摇滚	衝浪搖滾
	6-8SlowRock	6-8拍慢速摇滚	6-8拍慢搖滾
	R&B Shuffle	节奏布鲁斯曳步舞	節奏藍調搖擺
	KoolShuffle	超酷曳步舞	庫爾搖擺
	FusionShuffle	融合曳步舞	融合搖擺舞
	JazzFusion	爵士融合	爵士融合
	RetroSoul	怀旧灵歌	復古靈魂樂
	PubPiano	酒吧钢琴	酒吧鋼琴
	SingalongPiano	欢唱钢琴	卡拉鋼琴

	SingalongDanceBand	欢唱舞曲乐团	卡拉舞曲樂團
	VintageGuitarPop	复古吉他流行	復古吉他流行
	BubblegumPop	泡泡糖流行	泡泡糖流行
	AmazingGospel	奇异福音	福音靈魂
	GospelSwing	福音摇摆	福音搖擺
	SouthernGospel	南方福音	南方福音
	GospelBrothers	福音兄弟	福音弟兄
	GospelSisters	福音姐妹	福音姊妹
	60sPopRock	60年代流行摇滚	60年代流行搖滾
	60sSuperGroup	60年代超级组合	60年代超級樂團
	60sBigHit	60年代大热金曲	60年代金曲
	60sChartSwing	60年代排行榜摇摆	60年代排行榜搖擺
	60s8Beat	60年代8拍	60年代8拍
	JazzFunk	爵士放克	爵士放克
	FunkPop	放克流行	放克流行
	70sCoolBallad	70年代超酷叙事曲	70年代深情抒情
	80sSmoothBallad	80年代柔和叙事曲	80年代悅耳抒情
	90sSmoothBallad	90年代柔和叙事曲	90年悅耳抒情
	FolkSongDuo	民间乐曲二重奏	民謠二重奏
	60sVintagePop	60年代复古流行	60年復古經典流行
JAZZ & EASYLISTENING 爵士&輕音樂	BigBandJazz	大乐队爵士	大樂團爵士
	Smokin'BigBand	烟雾大乐队	煙霧大樂隊
	ClassicBigBand	经典大乐队	經典大樂團
	ModernBigBand	现代大乐队	現代大樂團
	BigBandBallad	大乐队叙事曲	大樂團抒情
	8BeatAdria	8拍亚德里亚	8拍亞德里亞
	DreamyBallad	梦幻叙事曲	夢幻情歌
	EasySwing	轻松摇摆	簡單搖擺
	Orchestral6-8	6-8拍管弦	管絃6-8拍
	Orchestral12-8	12-8拍管弦	管絃樂團12-8拍
	AcousticJazz	原声爵士	原聲爵士
	InstrumentalJazz	器乐爵士	器樂爵士
	CoolPianoJazz	超酷钢琴爵士	超酷鋼琴爵士
	TradPianoJazz	传统钢琴爵士	傳統鋼琴爵士
	CoolJazzBallad	超酷爵士叙事曲	超酷爵士情歌
	Tijuana	蒂华纳	墨西哥邊境搖滾
	OrchestralSwing1	管弦摇摆1	管絃樂團搖擺1
	OrchestralSwing2	管弦摇摆2	管絃樂團搖擺2
	EasyBallad	轻松叙事曲	簡單情歌
	EpicBallad	史诗管弦乐叙事曲	超經典情歌
	JazzGuitarClub	爵士吉他夜店	爵士吉他夜店
	FrenchJazz	法国爵士	法國爵士
	FiveFour	5-4拍	5-4拍
	MediumJazzWaltz	中速爵士华尔兹	中爵士圓舞曲
	SlowJazzWaltz	慢速爵士华尔兹	慢爵士圓舞曲
	70sPopDuo1	70年代流行二人组1	70年代流行二重唱1
	70sPopDuo2	70年代流行二人组2	70年代流行二重唱2
	70sEasyPop	70年代轻松流行	70年代簡單流行
	MidnightSwing	午夜摇摆	午夜搖擺
	EasyListening	轻松音乐	簡單聆聽
	OrchBigBand1	管弦大乐队1	管絃大樂團1
	OrchBigBand2	管弦大乐队2	管絃大樂團2
	CitySingersSwing	城市歌手摇摆	城市歌手搖擺
	Dixieland	迪克西兰	早期爵士樂
	Ragtime	拉格泰姆	拉格泰姆

	ChillPerformer	驰放表演者	弛放演出者
	CloudyBay	多云海岸	多雲海灣
	NightWalk	夜晚漫步	夜晚漫步
	Play4Sofa	沙发音乐	沙發音樂
	AngelSun	天使阳光	天使太陽
	BigBandFast1	快速大乐队1	爵士大樂團快1
	BigBandFast2	快速大乐队2	爵士大樂團快2
	BigBandMedium	大乐队中速	爵士大樂團中速
	BigBandShuffle	大乐队曳步舞	大樂團搖擺
	AfroCuban	AfroCuban	非洲風古巴
	EuroPopOrgan	欧洲流行风琴	歐洲流行管風琴
	OrganSwing	风琴摇摆	管風琴搖擺
	OrganBossa	风琴波萨	管風琴波薩
COUNTRY & BALLROOM 鄉村&社交舞曲	RanchPop	牧场流行	牧場流行
	WranglerRock	牧马人摇滚	牧馬人搖滾
	TexasHoedown	德克萨斯乡村舞	德克薩斯鄉村舞
	Bluegrass	蓝草	藍草
	CountryBallad1	乡村叙事曲1	鄉村抒情1
	EnglishWaltz	英国华尔兹	英國圓舞曲
	FinalWaltz	终曲华尔兹	終曲華爾茲
	Quickstep	双人快步舞	快步舞
	Foxtrot	狐步舞	狐步
	Jive	牛仔舞	捷舞
	CountryFolk8Beat	乡村民间8拍	鄉村民謠8拍
	CountryFolkUpbeat	乡村民间弱拍	鄉村民謠弱拍
	CountryFolkBallad	乡村民间叙事曲	鄉村民謠抒情
	Country2-4	乡村2-4拍	鄉村2-4拍
	CountrySongwriter	乡村词曲作者	鄉村作曲家
	Cha-Cha	恰恰	恰恰
	Samba	桑巴	森巴
	Rumba	伦巴	倫巴
	Tango	探戈	探戈
	Pasodoble	斗牛舞	鬥牛舞
	CountryPop	乡村流行	鄉村流行
	CountryRock	乡村摇滚	鄉村搖滾
	CountrySwing	乡村摇摆	鄉村搖擺
	ChartCountry	排行榜乡村	排行榜鄉村
	CountryWaltz	乡村华尔兹	鄉村圓舞曲
	OrganQuickstep	风琴快步舞曲	管風琴快步舞
	OrganCha-Cha	风琴恰恰	管風琴恰恰
	OrganSamba	风琴桑巴	管風琴森巴
	OrganRumba	风琴伦巴	管風琴倫巴
	LoungeRumba	Lounge伦巴	弛放倫巴
	Country8Beat1	乡村8拍1	鄉村8拍1
	Country8Beat2	乡村8拍2	鄉村8拍2
	CountryStrummin'	乡村扫弦	鄉村撥絃
	CountryShuffle	乡村曳步舞	鄉村搖擺舞
	CountryBlues	乡村布鲁斯	鄉村藍調
	Charleston	查尔斯顿	查爾斯頓
	OrchestralTango	管弦探戈	管弦探戈
	Beguine	贝桂英	貝根舞曲
	CountryBallad2	乡村叙事曲2	鄉村抒情2
MOVIE & SHOW 電影&舞台表演	Sci-FiMarch	科幻进行曲	科幻進行曲
	SecretService	情报局	特務風雲
	EpicDramaBallad	史诗戏剧叙事曲	史詩戲劇抒情

	Gunslinger	枪手	西部神槍手
	WildWest	狂野西部	狂野西部
	VienneseWaltz	维也纳华尔兹	維也納圓舞曲
	OrchPopClassics	管弦流行经典	管絃樂流行經典
	Moonlight6-8	月光6-8拍	月光6-8拍
	GreenFantasia	绿色奇幻	綠色幻想曲
	BaroqueAir	巴洛克咏叹调	巴洛克歌調
	BroadwayBallad	百老汇叙事曲	百老匯情歌
	TapDanceSwing	踢踏舞摇摆	踢踏舞搖擺
	It'sShowtime	表演时间到	開演時間
	MovieSwing1	电影摇摆1	電影搖擺1
	MovieSwing2	电影摇摆2	電影搖擺2
	6-8March	6-8拍进行曲	6-8拍進行曲
	US March	美国进行曲	美國進行曲
	OrchestralMarch	管弦进行曲	管絃進行曲
	ChristmasSwing	圣诞摇摆	聖誕搖擺
	ChristmasWaltz	圣诞华尔兹	聖誕圓舞曲
	MovieSoundtrack	电影原声	電影原聲帶
	AnimationFantasy	动画奇幻	動畫夢幻
	AnimationBallad	动画叙事曲	動畫情歌
	IcyBallad	冰雪叙事曲	冰冷情歌
	MovieBallad	电影叙事曲	電影情歌
	70sTV Theme	70年代电视主题曲	70年代電視主題曲
	DiscoDrama	迪斯科戏剧	迪斯可戲劇
	MovieDisco	电影迪斯科	電影迪斯可
	80sMovieBallad	80年代电影叙事曲	80年代電影情歌
	GuitarSerenade	吉他小夜曲	吉他小夜曲
	MovieMystery	悬疑电影	懸疑電影
	EtherealMovie	空灵电影	空靈電影
ENTERTAINER 娛樂音樂	DiscoFoxKing	迪斯科狐步王	迪斯可狐步王
	SchlagerFox	施拉格狐步	德語流行狐步
	VolksDance	德国民间舞曲	民謠舞曲
	PopRumba	流行伦巴	流行倫巴
	ZitherPolka	齐特琴波尔卡	齊特琴波卡
	SchlagerBeat	施拉格节拍	德語流行節拍
	SchlagerShuffle	施拉格曳步舞	德語流行搖擺
	6-8Schlager	6-8拍施拉格	6-8拍施拉格
	SchlagerAlp	施拉格阿尔卑斯	德語流行阿爾卑斯
	PolkaPop	波尔卡流行	波卡流行
	DreamFox	梦幻狐步	夢幻狐步
	HelloShuffle	你好曳步舞	哈囉搖擺
	ApresSkiHit	滑雪派对金曲	滑雪後派對金曲
	SchlagerSamba	施拉格桑巴	德語流行森巴
	SchlagerPop	施拉格流行	德語流行金榜
	SchlagerWaltz	施拉格华尔兹	德語流行圓舞曲
	BohemianWaltz	波西米亚华尔兹	波希米亞圓舞曲
	GermanWaltz	德国华尔兹	德國圓舞曲
	AlpenLand	阿尔卑斯山地区	阿爾卑斯地
	VolksSchlager	德国民间施拉格	德語民謠
	DiscoFoxRock	迪斯科狐步摇滚	迪斯可狐步搖滾
	OktoberRockHit	10月摇滚金曲	十月搖滾熱門
	SynthPopDuo	合成流行二人组	合成流行二重唱
	ModernSchlager	现代施拉格	現代德語流行
	SchlagerFever	施拉格狂热	德語流行狂熱
	PartyPolka	派对波尔卡	派對波卡

	SchlagerPolka	施拉格波尔卡	德語流行波卡
	SchlagerBallad	施拉格叙事曲	施拉格抒情
	AlpenBallad1	阿尔卑斯叙事曲1	阿爾卑斯情歌1
	AlpenBallad2	阿尔卑斯叙事曲2	阿爾卑斯情歌2
	ScandBugg	斯堪的纳维亚巴格	斯堪地那維亞巴格
	ScandSlowRock	斯堪的纳维亚慢速摇滚	斯堪地那維亞慢搖滾
	ScandCountry	斯堪的纳维亚乡村	斯堪地那維亞鄉村
	ScandShuffle	斯堪的纳维亚曳步舞	斯堪地那維亞搖擺
	ScandWaltz	斯堪的纳维亚华尔兹	斯堪地那維亞圓舞曲
	MallorcaParty	马略卡岛派对	馬洛卡派對
LATIN 拉丁	PopCha-Cha	流行恰恰	流行恰恰
	SambaRio	桑巴里约	森巴里歐
	BossaBrazil	波萨巴西	波薩巴西
	LoungeBossa	Lounge波萨	沙發酒吧波薩
	RumbaIsland	伦巴岛	倫巴島
	ReggaetonPop	雷击顿流行	雷鬼頓流行
	EuroPopMambo	欧州流行曼波舞曲	歐洲流行曼波
	80sBrazilianPop	80年代巴西流行	80年代巴西流行
	PopLatin	流行拉丁	流行拉丁
	PopLatinBallad	流行拉丁叙事曲	流行拉丁情歌
	SlowBossa	慢速波萨	慢波薩
	BossaNova	波萨诺瓦	波薩諾瓦
	PopBossa	流行波萨	流行波薩
	Salsa	萨尔萨	薩爾薩
	SalsaGranCiclon	萨尔萨气旋	薩爾薩旋風
	BoleroLento	波莱罗慢板	波麗露緩板
	Guajira	瓜希拉	瓜希拉
	GuitarRumba	吉他伦巴	吉他倫巴
	RumbaFlamenco	伦巴弗拉门戈	倫巴佛朗明哥
	CubanSon	古巴颂	古巴頌樂
	Bachata	巴恰塔	巴恰達舞
	PopBachata	流行巴恰塔	流行巴恰達
	PopCumbia	流行昆比亚	流行昆比亞
	LiveMerengue	现场默朗格	現場梅倫格舞
	SambaReggae	桑巴雷鬼	森巴雷鬼
	Forró	Forró	佛侯舞曲
	Joropo	Joropo	霍羅波
	Parranda	Parranda	帕蘭達
	FastCha-Cha	快速恰恰	快速恰恰
	CubanCha-Cha	古巴恰恰	古巴恰恰
	SertanejoAcustic1	巴西乡村音乐原声1	巴西鄉村音樂原聲1
	SertanejoAcustic2	巴西乡村音乐原声2	巴西鄉村音樂原聲2
	ModãoSertanejo	传统巴西乡村音乐	傳統巴西鄉村音樂
	SertanejoRegaeton	巴西乡村音乐雷击顿	巴西鄉村音樂雷鬼頓
	CururuSertanejo	库鲁鲁巴西乡村音乐	庫魯魯巴西鄉村音樂
	SertanejoBallad	巴西乡村音乐叙事	巴西鄉村音樂敘事
	ForróSertanejo	佛罗巴西乡村音乐	佛羅巴西鄉村音樂
	SertanejoEvidente	巴西乡村Evidente	巴西鄉村Evidente
	EletroSertanejo	电子巴西乡村音乐	電子巴西鄉村音樂
	Funknejo	放克巴西乡村音乐	放克巴西鄉村音樂
	VaneiraSertaneja1	瓦内拉巴西乡村音乐1	瓦內拉巴西鄉村音樂1
	VaneiraSertaneja2	瓦内拉巴西乡村音乐2	瓦內拉巴西鄉村音樂2
	VaneiraSertaneja3	瓦内拉巴西乡村音乐3	瓦內拉巴西鄉村音樂3
	ToadaSertaneja	Toada巴西乡村音乐	巴西內陸民謠
	ArrochaSofrência	阿罗查痛苦	阿羅查痛苦

	MajestadeSertão	Majestade巴西乡村	Majestade巴西鄉村
	SertãoRomântico1	巴西乡村音乐浪漫1	巴西鄉村音樂浪漫1
	SertãoRomântico2	巴西乡村音乐浪漫2	巴西鄉村音樂浪漫2
	VaneraTradiSertão	Vanera传统乡村舞曲	Vanera傳統鄉村舞曲
	VaneraRomantica	Vanera浪漫舞曲	Vanera浪漫舞曲
	Axé	Axé	Axé
	AxéBahia	AxéBahia	AxéBahia
	SambaMPB	巴西流行桑巴	巴西流行桑巴
	LatinCalypso	拉丁卡利普索	拉丁卡利普索
	GaloPolca	Galo波尔卡	Galo波爾卡
	ForróDosTeclados	佛罗键盘	佛羅鍵盤
	ForróVaquejada	佛罗牛仔	佛羅牛仔
	Frevo	Frevo	Frevo
	Choro	Choro	Choro
	Chorinho	Chorinho	Chorinho
	Pisadinha	Pisadinha	Pisadinha
	ValsaRancheira	华尔兹牧场	蘭謝拉華爾滋
WORLD 世界音樂	IndonesianPop	印度尼西亚流行	印尼流行
	XiQingLuoGu	喜庆锣鼓	喜慶鑼鼓
	JingJuJieZou	京剧节奏	京劇節奏
	OberkrainerPolka	Oberkrainer波尔卡	澳柏克萊納波卡
	OberkrainerWaltz	Oberkrainer华尔兹	澳柏克萊納華爾茲
	ScottishJig	苏格兰吉格舞	蘇格蘭吉格
	ScottishReel	苏格兰里尔舞	蘇格蘭雙人舞
	ScottishPolka	苏格兰波尔卡	蘇格蘭波卡
	IrishHymn	爱尔兰圣歌	愛爾蘭頌歌
	IrishDance	爱尔兰舞曲	愛爾蘭舞曲
	ScottishWaltz	苏格兰华尔兹	蘇格蘭華爾茲
	FrenchMusette	法国缪塞特	法國風笛舞
	ItalianWaltz	意大利华尔兹	義大利圓舞曲
	MariachiWaltz	墨西哥流浪华尔兹	墨西哥街頭圓舞曲
	MexicanDance	墨西哥舞曲	墨西哥舞曲
	SpanishPaso	西班牙斗牛舞	西班牙帕索
	ItalianMazurka	意大利玛祖卡	義大利馬厝卡
	Tarantella	塔兰泰拉	塔朗泰拉
	Sirtaki	瑟塔基	希臘希塔基
	Flamenco	弗拉门戈	佛朗明哥
	ModernDangdut1	现代当杜特1	現代當杜特1
	ModernDangdut2	现代当杜特2	現代當杜特2
	Keroncong	克龙爵	印尼民謠
	Bhangra	彭戈拉舞	班格拉
	Bhajan	拜赞歌	拜讚歌
	Duranguense	Duranguense	杜蘭根塞
	Grupera	Grupera	墨西哥民俗樂
	WehdaSaghira	WehdaSaghira	中東慢板節奏
	TurkishEuro	土耳其欧洲	土耳其歐洲
	Hawaiian	夏威夷	夏威夷
	ChinaKidDance	中国儿童舞曲	中國兒童舞曲
	ChinaPopDance	中国流行舞曲	中國流行舞曲
	ChinaSlow3-4	中国慢速3-4拍	中國慢速3-4拍
	China6-8	中国6-8拍	中國6-8拍
	ChinaPopCountry	中国流行乡村	中國流行鄉村
	HighLife1	强节奏爵士乐1	強節奏爵士樂1
	HighLife2	强节奏爵士乐2	強節奏爵士樂2
	OrganHighLife	风琴强节奏爵士乐	風琴強節奏爵士樂

	PartyJuju	Juju派对	Juju派對
	AfroBeat	AfroBeat	AfroBeat
	ChinaPopRock	中国流行摇滚	中國流行搖滾
	ChinaReggae	中国雷鬼	中國雷鬼
	KungFu	功夫	功夫
	Saeidy	Saeidy	Saeidy
	ArabicEuro	阿拉伯欧洲	阿拉伯歐洲
	IgboHighLife	伊格博强节奏爵士乐	伊格博強節奏爵士樂
	Azonto	Azonto	Azonto
	ModernAfrobeat	现代Afrobeat	現代非洲節奏
	Makossa	Makossa	Makossa
	AfricanGospel	非洲福音	非洲福音
	MalfufFunk	马尔夫夫放克	馬爾富夫風放克
	Laff	Laff	Laff

© 2026 Yamaha Corporation 2026 Yamaha Corporation
Published 08/2026 YJ-A0 Published 08/2026 YJ-A0